

Câu 9107 của bạn Đoàn Tố Hải - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): DTDD masstel P19i

Hiện tượng: hu cam ung

lam sao de thay man hinh cam ung ? mua linh kien o dau tai TPHCM

— [●] [●] —

nam nguyen (bon@bon)- 9 / 10 / 2013

lấy dao mà cậy >>>>>>>>

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

truong van huan (huandbhb)- 6 / 11 / 2013

gui về háng mà thay 220k

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả núm Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
2. [Bếp hồng ngoại, kangaroo, 389i - Cắm nguồn đèn nguồn nhấp nháy và quạt quay liên tục không dừng, đèn hiển thị không hiện, các nút cảm ứng không bấm được, các bác nào từng gặp hay làm qua rồi xin giúp mình 1 tay, Thanks rất nhiều](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

3. [bếp từ media,,cảm biến chạm bàn phím - cảm điện lên đèn led hiển thị số và led sáng,,,,rồi tắt ,,chạm phím cảm ứng ko tác dụng gì,,](#)
4. [cảm ứng i9500 trung quốc - tụ lọc ic cảm ứng bị dò](#)
5. [dien thoai masstel - minh can mua man hinh dt masstel cac loai](#)
6. [lcd lg w2053tq - e có con màn lcd lg w2053tq thỉnh thoảng cứ bị tự động tắt đi rồi bật lên khi thì nhiều khi thì ít. e nghi do bị chập mất nút cảm ứng lên đã rút rắc cắm vào máy nút cảm ứng đó ra rồi nhưng vẫn bị , xuy ra máy nút cảm ứng ko chập. bác nào sửa đc rút điểm bệnh này cho e địa chỉ để e vác màn đến đại tu cho ngon mang về dùng với công cán e xin hậu tạ hậu hĩnh](#)
7. [man sam sung synmaster 743 - Em co con man hinh synmaster 743 bị thối hết mạch chỗ công tắc cảm ứng nên ko còn tác dụng. Em muốn nhờ các bác xem có cách nào để cầu nguồn cho nó chạy trực tiếp ko a? em xin cảm ơn :\)\)](#)
8. [masstel m11 - vẽ sai mật khẩu bằng hình vẽ để mở khóa. ko nhớ tài khoản google đăng nhập adroi để mở lại máy](#)
9. [masstel medel c360 - bị hu chan sac](#)
10. [masstel N500 mất mic cấp tai nghe cũng không nghe - nhận cây masstel N500 bị rơi mất mic cắm tai nghe cũng không nghe luôn nhưng loa trong loa ngoài vẫn bình thường đã kiểm tra cáp không đứt mic cũng đã thay rồi](#)
11. [may giat lg cua ngang - cam điện cac đèn bao nhập nhảy mơ mơ fai cắm di cắm lai moi đc mình đã thay thạch anh cac tu lọc ic 7805 di ot rồi ọi khô ma vẫn vậy la khi bị mất điện fai rút ra va cắm nhập nhảy phích cắm moi lên nguồn](#)
12. [SHARP cảm ứng. CY-200BP 2000W - Cắm nguồn rồi chọn chế độ nấu máy báo lỗi e4 . cảm biến mâm từ và fét còn tốt . Điện trở hồi tiếp ko trên lệch gì nhiều](#)