

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO & Ele  
Panasonic TOSHIBA  
MSUNG  
BISHI



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 15165 của bạn Vũ Duy - đã có (0) trả lời & góp ý.

Duy  
tình trạng Nơi mua chip

Bạn bán linh kiện ở robocon.vn hoặc ra chợ giới là đc mà

— [●] [●] —

### Các bài viết tương tự:

- [bếp từ MEDIA - bếp bị hư công suất nổ cầu chì. e đã thay hết những linh kiện hư. duy nhất còn 1 em diot ổn áp tại chân G của e công suất 15N120 e ko rõ là ổn bao nhiêu vốn](#)
- [bếp từ media.model MI-SV19DC - bật on máy báo bình thường tắt cả duy nhất co tiếng bíp liên tục=□ bếp ko sôi](#)
- [bếp tu SUPOR TD0501AT - cấp nguồn đèn báo sáng .an start chỉ nghe thay tiếng tách tách o nồi.bếp ko nhận nồi nhưng có lúc lại kêu e e sau đó lại ngắt và báo lỗi E1 so vào nước trong nồi thay hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko báo lỗi j ca.e tháo ra thay co dầu an và nước lam oxy hoa mach.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi dề nguội lại ko nấu được như nồi ở trên.da thay cam biến o so bán dầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy](#)
- [cục đẩy 5 out chạy điện 110 hoặc 220 - khách gạ em mua mà em chưa biết giá mua như nào hay có nên mua ko?nhờ anh em tư vấn cho ý kiến](#)

5. [gigabyte - Máy lúc chạy lúc không, lúc chạy quạt chip quay nhanh bình thường chip không nóng, lúc không chạy quạt chip quay chậm chip nóng. tháo chip ra quạt chip quay nhanh, huỳnh nào tung gap xin y kien chi giao](#)
6. [main board - bật nguồn quạt chip vẫn chạy nhưng màn hình đen thui \( ram và chip vẫn tốt \) bàn phím không nhận](#)
7. [Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chip vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chip, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.](#)
8. [main inteet 945 - tees catees nhảy lên 25 -23 thì cheo máy mình đã hạp socket gọi và thay chip bạc luôn cùng kg được mình thay luôn chip nam và chép lại rom luôn cùng như vậy có bạn nào dùng bàn này trưa giúp mình gio cảm ơn nhiều](#)
9. [Main Intel Lỗi gì - main không chạy, quạt chip quay.các nguồn cấp cho chip nam, bắc, CPU, Ram đầy đủ. tháo ram máy kêu tit tit ! lắp ram vào máy bị như cũ đã thay ram khác vẫn ko đc](#)
10. [Máy giặt deawoo 7.2 kg - Bấm power kêu ù ù. Van xả mở. Phao ko đc cấp điện .e đem thợ thay triac xả về .bấm chu hũ trình giặt bình thường nhưng lượt thứ 2 lại bị như cũ. Đem ra thợ lần 2 cũng thay triac xả rồi về vẫn vậy. Riết tiền sửa bằng tiền mua bo luôn. Huhu .nhờ các anh chỉ giáo để giải quyết 1 lần duy nhất ạ](#)
11. [samsung ML1666v35 full chip đếm giấy - chưa tìm ra phần mềm reset chip](#)
12. [toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi](#)