

Câu 11919 của bạn Nguyễn Nguyễn Thạch - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): DVD Apolo A555

Hiện tượng: Khay đĩa đóng mở liên tục, không đọc đĩa . Bo dùng tổng 8202RD

Đã kiểm tra hết các khóa trên cơ rất tốt, chưa tìm ra nguyên nhân . Anh em nào đã sửa qua  
pan này rồi xin chỉ giúp. Cảm ơn rất nhiều

— [ ] [ ] [ ] —

**quach van nhat** (quachnhat82 )- 15 / 2 / 2015

nếu các khoa trên phần cơ đều tốt thì chỉ có bị đứt dây dẫn từ khóa về bo máy hoặc là hư ic  
vi xử lí rồi. đóng trực tiếp close tại vị máy xem sao. nếu không được thay bo thôi.

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh  
Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**Nguyễn Nguyễn Thạch** (thachpt )- 25 / 2 / 2015

Cam on ban Quach Van Nhat nhe , dung la bi loi bo roi , minh da thay bo khac roi.

### Các bài viết tương tự:

1. [Ariang Ar36M - Đọc được đĩa VCD k đọc đc đĩa DVD](#)
2. [DVD cali MIDI 138K - chỉ đọc đĩa VCD kén đĩa. còn lại không đọc DVD.MIDI](#)
3. [Đầu Arirang 36k - Nhấn lấy đĩa ra tốt , nhấn vào \(close\) khay đĩa chạy vào nửa khay không vào được nữa , có lúc vào được .](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

4. đầu DVD california MP 180 - em cho đĩa vào xong nó bị dật, không quay. lúc open thì nó chỉ ra chỗ lắp đĩa còn đĩa bị kẹt ở trong k ra. em hì hục mãi lòi dc đĩa kẹt ra. lắp thử đĩa khác vào thì lúc đầu nó kêu to to xong cũng chạy đĩa. nhưng thử mấy cái nữa thì không đọc. cho đĩa vào nó báo không có đĩa.
5. đầu DVD calinew - tình hình rất chi là tình hình mấy a c, giúp e voi, hiện tượng ko đọc dc đĩa DVD chỉ đọc dc VCD, thay mắt từ đầu đang chạy sang ko dc, đi chạy lại rôm thì thẳng quai dở kia chạy kiểu j hết lên lun, lắp mắt đang chạy vào máy cũ đang chạy thì cũng ko đọc dc DVD lun, vậy là thành hư cả 2 lun bó tay chưa sửa xong cho khách mà hư lun của mình
6. đầu dvd Family - lúc đầu ra vào đĩa k dc, e thay bộ cơ mới. Sau khi thay thì ra vào ngon lành nhưng lại k đọc đĩa, e nghĩ do hỏng mắt nên thay luôn khay mắt. Nhưng vẫn k dc, lúc cho đĩa vào mô tơ nâng đĩa chỉ quay 1,2 vòng xong máy báo NO DISC
7. đầu dvd midi cali468 - lúc thì nhận đĩa vcd mp3 lúc thì ko nhận còn đĩa dvd và đĩa karaoke thì cứ chạy một lúc thì bị đứng hình khiến ko được phải tắt nguồn khởi động lại mới được
8. Đầu DVD ô tô mosfet 50x4 - Hôm trước em cắm sạc qua cổng usb sạc điện thoại. sáng hôm sau em mở đĩa k chạy nữa. cho đĩa vào, ra vẫn dc mà k đọc đĩa. moto quay đĩa k quay. mắt k phát laze, kiểm tra nguồn 5v, 1.2v, 3, 3v vẫn đủ ạ. mọi chức năng chuyển mạch vẫn tốt. radio vẫn tốt. giờ k chạy đĩa, usb, thẻ k đọc dc nữa, máy chạy chip SPHE8202S
9. Đầu dvd xe tải. - Đợt trước làm con này bị ko đọc usb, ko đọc đĩa, thay tổng đã chạy tốt. Chyêu nax khách đến lấy thử cho khách thì usb đọc, đĩa thì ko nhận đưa đĩa vào nó ko kéo đĩa vào ko nhận lệnh . huhu chán wá
10. đầu đĩa apolo dvd A999 - chạy usb bình thường nhưng chạy đĩa bị giật như bị xước
11. Mình có chiếc đầu đĩa DVD Sumo, ký hiệu EVD-9288 - Khi bật nguồn, không thấy đèn báo sáng, nhưng đĩa vẫn quay tí nhưng giá đỡ mắt đọc rất rung, bấm open đĩa không ra, tắt đi bật lại thì không hoạt động gì nữa. Kiểm tra nguồn thứ cấp vẫn có đầy đủ điện áp ra +12, -12 và +5v
12. Panasonic 25FG22v tổng 49x . - rơ le đóng nhả liên tục . nguồn thứ cấp nháy theo . hồ B+ tại cao áp nguồn đủ , tải bóng điện đèn sáng nguồn đủ ko ngắt rơ le không đóng mở liên tục . đã thay thử cao áp vẫn vậy . kể cả khi bỏ sò dòng B+ nối cao áp là rơ le ngắt đóng liên tục .