

Câu 15445 của bạn Truongnhuyb83 - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Dvd midi- 168B california

Hiện tượng: Bật nguồn lúc lên lúc k.đo nguồn 5v,+12v ,21v vẫn đủ ạ

Mong mọi người giúp đỡ

— [●] [●] —

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 2 / 10 / 2016

mang vĩ chính cộng vĩ phím bấm cộng hiển thị,,vệ sinh sạch sẽ bằng xà phòng,,,cho lên mặt bếp hồng ngoại chỉnh nhiệt độ thích hợp ko hư mạch,,hoặc phoi có nắng là tốt nhất,,,phoi kỹ,,,mang vào kiểm tra các phím bấm có chập ko nếu ko chập,,lắp vào chạy,,,nếu vẫn bị kiểm tra các điốt đi bên vĩ chính,,thay ram,,chúc bạn thành công

dangnhattin (dangnhattin)- 3 / 10 / 2016

làm như HÂN.....thay tiếp ss8550 nguồn....

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Truongnhuyb83 (Truongnhuyb83)- 3 / 10 / 2016

Cảm ơn cả nhà.sau khi vệ sinh+ với sấy khô em nó chạy vù vù.chắc tại lâu ngày không sử dụng + bụi bẩn,ẩm nên mới bị bệnh.chân thành cảm ơn ae chỉ giáo

Các bài viết tương tự:

- [1. dau california-midi.688A - luc nhan dia luc ko. luc ko nhan dia thi mat ko hit len xuong, lade ko sang](#)
- [2. DVD cali MIDI 138K - chỉ đọc đĩa VCD kén đĩa. còn lại không đọc DVD.MIDI](#)
- [3. Dvd midi- 168B california - Em mới nhận em này chỉ đọc đc CD,VCD Không đọc đc DVD với MIDI em thấy mắt thử rồi mà k đc.kt nguồn vẫn ổn định ạ](#)
- [4. Đã DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.\(cắm nguồn khác thì bình thường\)](#)
- [5. đầu dvd califonia moden T8888 - chạy được một lúc bị mất hết phong hình quắc bị đơ phím cũng liệt. đã thay mắt và bóng s8550 máy chạy được lâu hơn lại bị đơ nhưng không mất phong hình mọi phím vẫn liệt. tắt đi bật lại chỉ có đèn báo nguồn không hiển thị phong và quắc. thỉnh thoảng bật lại lên mà 4 con bóng s8550 trong lúc chạy bị nóng bóng tay dù đã thay rồi nguồn vẫn ổn định](#)
- [6. đầu dvd midi cali468 - lúc thì nhận đĩa vcd mp3 lúc thì ko nhận còn đĩa dvd và đĩa karaoke thì cứ chạy một lúc thì bị đứng hình khiến ko được phải tắt nguồn khởi động lại mới được](#)
- [7. đầu đĩa DVD Boston MIDI 838 - xin chào tất cả các ae. Mấy hôm nay cái đầu đĩa nhà mình bật nguồn lên ko thấy gì giống bị tít , mình tò mò thử tháo ra xem thế nào .Mình tháo hết tất cả rắc cắm trong bo mạch , đo nguồn thì vẫn đầy đủ ,song mình cắm các rắc lại như cũ sau đó bật lên lại thấy chạy đc . Nhưng sờ vào con HD8555 , con ic tổng và con s8550 thấy rất nóng ,nhất là con s8550.](#)
- [8. Đầu kts T13 trung quốc - Mọt người đoán xem bệnh này là j né m làm xog rùi. Hện tượng hình ảnh cứ sụt , sóg có rùi mất lặp đặ lặp liên tục. Đo nguồn đầy đủ khj tặi cũg đặ. Nhựg khj đưa nguồn khác vào thj máy chạy bt.](#)
- [9. Main G31T-M7 - Ae giúp hộ e main này với e gắn card test model PT0903C không nhảy code có hiển thị gạnh ngang ko nhảy reset. e kiểm tra nguồn vcore đủ nguồn chip bắc đủ. Ko biết nguyên nhân sao ạ](#)
- [10. MAIN MSI G31TM-P21 - Có lúc bật chạy ngay, dùng bình thường có khi cả ngày không sao, có lúc được chạy 5-10 phút tối màn, treo NUMLOCK, quạt vẫn quay. Có lúc bật chớp sáng logo nhà SX rồi treo NUMLOCK luôn, có lúc bật không lên gì.](#)
- [11. may giat sanyo - Máy bấm nút nguồn không lên . nguồn 5V vẫn đủ. điện áp tai chân thạch anh 4M vẫn đủ,nhưng mình đo 2 chân của nút bấm lên 14V .](#)
- [12. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tặj tặ, nên đặ lặ nốđ đườg hợ, đo đườg kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũg 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lặp lặ máy đặ chạy bình thườg ko pặ bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lốg mạch nhựg khj đo H thấy 22v. Nhựg vẫn chạy pặ thuoq lạ thậ. - .](#)