

Câu 5692 của bạn huỳnh kim khánh - đã có (4) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): E210882 D865GBF/D865PERC

Hiện tượng: quạt cpu chạy màn hình không lên

xin giúp đỡ.cám ơn

— [●] [●] —

ledinhthao (ledinhthao036)- 22 / 1 / 2013

kiểm tra ram.

duongvanmanh (duongvanmanh)- 2 / 2 / 2013

minhf cũng giống như bạn nhưng thay thử ram rồi không được bác nào có thể chỉ rõ hơn được không ạ .

Tran hong nguyen (langtubuon82945)- 18 / 2 / 2013

Co nge they tieng tit tit cua loa k?. Neu van nge thj kiem tra lai socket cua ram. Va cac jack xung qanh. Neu k nge tit thi hong chip bac rat cao.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Bàn Phú Nghĩa (thanhnghia)- 27 / 2 / 2013

card test main có nhảy code k bạn

Các bài viết tương tự:

- [gigabyte - Máy lúc chạy lúc không, lúc chạy quạt chip quay nhanh bình thường chip không nóng ,lúc không chạy quạt chip quay chậm chip nóng. tháo chip ra quạt chip quay nhanh ,huynh nao tung gap xin y kien chi giao](#)
- [laptop ace 47101 - máy bật không lên gì. có 5v, 3,3v,mạch sạc pin tốt. nguồn cpu đủ. bật thử dòng lên 1,2A nhưng không lên màn hình đc. không có Caps Lock](#)
- [Main Asrock G31M-S - Khi không cắm nguồn cấp cho cpu thì kích nguồn được, khi cắm nguồn cấp cho Cpu kích nguồn không lên, quạt chỉ chạy xẹt một cái.](#)
- [Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chip vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chip, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.](#)
- [Main Intell E210882 chạy chip ATI xxx - khi cài win đến khi copì fie song khởi động lại là tắt luôn.\(ổ cứng và nguồn ATX, đĩa cài ok\)](#)
- [Main PC dell e210882 - tìm drivers cho main này dell e210882](#)
- [Main PC P5G41T-LMX - Bật công tắc quạt nguồn và quạt chip quay nhưng màn hình đen sì không lên \(VGA on board\), trước khi tịt hẳn thì nó bị kẻ sọc ô vuông ở màn hình, lên màu xanh màu đỏ rồi hiện chữ hàng loạt kéo chữ trắng sang 2 góc màn hình rồi tịt hẳn.](#)
- [Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.minh chuyên tivi.](#)
- [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sách sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chip chạy](#)
- [P4i45GV - QUAT CPU CHAY TAN NHIET AM, QUAT NGUON CHAY KHONG LEN HINH](#)
- [Sam Sung 753s - Không cắm vào CPU thì màn hình lên bình thường \(có hiển thị màn hình báo không có tín hiệu\). Gắn vào CPU thì đèn power chớp liên tục \(độ phân giải đã chỉnh xuống 800 x 600\)](#)
- [tu lanh panasonic - Ko lam lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy.đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng co điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt va lốc lại ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giật giật rồi quj và lốc ko chạy.sau đó rút điện ra gắm lại chỉnh timer thì quạt va loocf lại chạy bt.sau 6ngày sau thì nó lại bị như cũ](#)