



ECS G31T-M7 - main nhận ram rồi nhảy thêm khoảng 3 bước .đến D4D4 xong đứng im luôn. | 1

Câu 6849 của bạn lê văn long - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): ECS G31T-M7

Hiện tượng: main nhận ram rồi nhảy thêm khoảng 3 bước .đến D4D4 xong đứng im luôn.

Mong Giúp đỡ ạ

— [●] [●] —

**Pham Huy hung** (hungkr\_ql) - 28 / 4 / 2013

Thay thử con ram tốt,vệ sinh lai chân ram,kiểm tra vệ sinh lai bụng CPU va socket,thay thử CPU , nạp lại Bios không được thì làm lại chipset thôi.

**nguyen van dung** (0986090846) - 22 / 5 / 2013

trong trường hợp này bị lỗi bios rồi. Bạn nạp lại bios

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**nguyen duy phuc** (phuc2nd) - 10 / 12 / 2013

thay ic nguồn ram rt9173 xem sao

### Các bài viết tương tự:

1. [Intel D945-GCCR - Chưa có ram máy báo lỗi tit tit...khi cắm ram card test nhảy thêm 2](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

bước => Lỗi Bios hoặc chip Nam.

2. [main asus p5G41t-mlx - chạy chậm chờn mở máy lên thì card test main báo 0088 rồi RS lại thì nó nhảy vào đc code của ram rồi đứng típ RS lần 2 thì vào được màn hình và vào win bt](#)
3. [MAIN ECS G31T-M7 - Mở nguồn nhiều lần mới vào Boot được](#)
4. [main ECS g31t-m7 - Thay SIO IT8713F-S](#)
5. [main ECS G31T-M9 V:1.0 - NHAN AM THANH NHUNG KHONG NHAN MIC](#)
6. [Main G31T-M7 - Ae giúp hộ e main này với e gắn card test model PT0903C không nhảy code có hiển thị gạnh ngang ko nhảy reset. e kiểm tra nguồn vcore đủ nguồn chip bắc đủ. Ko biết nguyên nhân sao ạ](#)
7. [Main Intel 945 - Bật nguồn kêu bíp bíp như lỗi ram. Thay ram khác vẫn vậy.\(Có Ram và không Ram đều kêu\). Các nguồn trên main đều đủ](#)
8. [Main Intel Lỗi gì - main không chạy, quạt chip quay.các nguồn cấp cho chip nam, bắc, CPU, Ram đầy đủ. tháo ram máy kêu tit tit ! lắp ram vào máy bị như cũ đã thay ram khác vẫn ko đc](#)
9. [máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gặp 1em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu tit tit rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ ko nhấp, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.](#)
10. [Máy giặt SAMSUNG rạch mắt model - Máy giặt 1 nước xong vắt luôn ko xả nước vào khay đựng dầu xả...\(mọi lần máy giặt 2-3 nước rồi xả vào khay đựng dầu xả ...rồi vắt..máy đã thay vị chính \]](#)
11. [Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.](#)
12. [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \( màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sách sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chip chạy](#)