

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 15948 của bạn tranchithan - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Elextrolux model EWP85752

Hiện tượng: Hu bo cs

Cac bac nao có bo củ mới đều đc.cho e xin cái giá a.f

— [●] [●] —

### Các bài viết tương tự:

- [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
- [bep hong ngoai model SHD6008 - khi bật bếp. on off và các phím bình thường \(cảm ứng\) đèn halogen không sáng. khi dùng máy sấy tóc khò vào ic H18B 18 chân. thì bếp lên bình thường. khoảng 30phút sau thì bếp tự sụt nhiệt độ. bác nào biết chỉ giúp em. em thay 2 con BTA16 rồi bếp van.không được](#)
- [Bếp từ Elextrolux ETD28K - Mất nguồn 5v,18v. DC 300v Đủ.Cầu chì tốt IGBT sống.Xin giúp đỡ xử lý chuẩn để lấy đc 2 nguồn 5v,18v.xin cảm ơn](#)
- [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh\\_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic.,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết cầu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi](#)

liên),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 về lại đóng(về đã bị nổ cầu chì lúc đầu),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,

5. đâu kỹ thuật số call tech dvb usb,,bắt dc 1 số kênh ko bắt dc kênh vtc1 đến vtc 11 - em dò ko dc em chọn mặc định nhà sản xuất,,giờ ko load dc kênh nữa,,có cách nào khác ngoài chạy lại ram bằng cách mua bộ nạp lại chương trình ko các bác
6. Elextrolux ewf 10932 - Máy ấn start tự kết thúc ct giặt. Ctc không đóng Tự chuyển chế độ xả và còn 1 phút sau đó kết thúc động cơ không quay tí nào cả
7. HDD SAMSUNG 160g - tự nhiên bị format toàn bộ HDD,giống như là 1 cai hdd mới mua vậy.
8. Lưu điện Comconnect-01, model LITE 400 - Mong các huynh giúp cho Lưu điện Comconnect-01, model LITE 400 Hiện tượng: Khi mất điện máy không kích được, kêu tí 1 hồi dài nghe thấy tiếng role kêu tạch rồi ngắt Bình ắc quy mới).
9. Máy giặt EW-10751 elextrolux - Khi chọn chế độ giặt xong nhấn start ,máy cấp nước xong chạy được vài vòng dừng luôn đèn báo kết thúc sáng
10. monitor sam tron model 76fd - máy chạy được 3 giây lại ngắt mở liên tục
11. monitorLCD SAMSUNG model 943NX .model code ; LS19MYAKF/XSV - Khi bật máy lên vừa nhìn thấy hình xong ngắt luôn,bật nguồn lại lại như vậy. đèn báo vẫn có
12. tivi Samsung -model 21k3s -tổng 9381 -cs tiếng 8944 - Mình có con máy samsung bị mất tiếng đã mở mã sang stereo nhưng k được,thay ic tiếng ,hút chân mute ở ic tổng vẫn k được,mình gỡ ic tiếng đã có tiếng bụp bụp nhỏ