



em có 1 con ampli hiệu daltaco pro 3600 a - em đang nghe nhạc thì bị tắt luôn không thấy đèn nguồn sáng,em nghi hư biến áp | 1 Câu 15877 của bạn Votrungkieu - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): em có 1 con ampli hiệu daltaco pro 3600 a

Hiện tượng: em đang nghe nhạc thì bị tắt luôn không thấy đèn nguồn sáng,em nghi hư biến áp

mong anh chị giúp đỡ chỉ em quấn biến áp với

— ● ● ● —

định hưu tạo (taotung)- 27 / 12 / 2016

theo minh thì bạn cô lập biến áp ra đo xem có điện áp không đã rồi mới tính đến chuyện khác .nếu quấn lại thì có 2 cách .1 quấn theo số liệu cũ,đếm dây.2 tính toán quấn dây mới.chuc thành công

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH
MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ
NHANH CHÓNG
LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO EIE MSUNG
Panasonic TOSHIBA MITSUBISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyễn tiến khanh (nguoivodanh)- 27 / 12 / 2016

câu hỏi là của thợ sửa hay là dân thường. giống cái câu hỏi mình có cái tivi ko có đèn báo. để còn biết mà tư vấn. đây là diễn đàn giao lưu sua chua có phải là dien dan day nghé đâu. nếu là thợ thì những điều cơ bản phải kt dc chứ.



em có 1 con ampli hiệu daltaco pro 3600 a - em đang nghe nhạc thì bị tắt luôn không thấy đèn nguồn sáng, em nghĩ hư biến áp | 2

Các bài viết tương tự:

1. [Ampli denon AVR-1603 - nhan nut ampli roi khoang 5giay nghe mat tieng bup hinh nhu loa phat ra thi phai roi may tat luon chi co den on/standBy la Chop tat Chop tat Chop tat ma bat may lai thi den on/standBy cu Chop tat Chop tat vay cho hoi la may bi hu gi vay](#)
2. [Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rõ le kêu ko có gì khác. May cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đấu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
3. [chào các thành viên mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chẽ độ giặt và cắp nước\(ko vặt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện vê 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
4. [dien thoai galaxy s2 han quoc shw m250s - em danh roi s2 vo man hinh lcd o trong, mo may len thi den ngom nhung khi bat dau mo may thi van co chuon rung va co 2 nut cam ung van sang den , lay may khac goi vao thi van co nhac cho nhung may s2 ko co dong tinh j, nghe thay nhac cho khoang 3den5 giay thi tu dong mat tin hieu. co ai biet ve benh lay ko thi giup em voi hay de lai so dien thoai em se goi mong anh tu van giup em voi em xin cam on](#)
5. [Đâ DVD trung quốc - Nguồn của đâù DVD khi đو thì đủ áp nhưng khi cắm vào đâù thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.\(cắm nguồn khác thì bình thường\)](#)
6. [LG FLATRON L1742S - *Bật nguồn không lên, đèn nguồn không sáng, đo nguồn 5v và 22v thì vẫn có nhưng k ổn định lúc cao lúc thấp. *đo con ic apm 4052d thì thấy chân nào cũn chập với nhau.e tháo con này ra thì cắm nguồn đèn nguồn sáng nhưng màn hình đen thu](#)
7. [Máy giặt panasonic F80A1_GRV - Chào mọi người, em có con máy giặt,lúc hoạt động thì nhảy như ngựa, máy mới luôn, em đã kiểm tra giống, cân bằng lại rồi nhưng có được hai tuần là bị lại, giờ thì không chỉnh được nữa](#)
8. [Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tjvj tq, nên đở lè nőj đườg hőj, đo đườg kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trug quốc chj? Bị lổg mạch nhưng khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .](#)
9. [Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.](#)
10. [tivi BTV. mắt model - bị cao áp đánh vào R\(220k\) đườg ABL, đang sáng thì được 15s](#)



em có 1 con ampli hiệu daltaco pro 3600 a - em đang nghe nhạc thì bị tắt luôn không thấy đèn nguồn sáng, em nghĩ hư biến áp | 3
thì tối dân và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của màn hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...

11. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dãn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
12. tủ lạnh Daewoo 160L -- ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuồng ngăn mát thông không bị tắc, đã để chăn gió xuồng ngăn bảo quản lạnh nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuồng ngăn bảo quản không bị chăn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuồng , quạt thổi ra nói chung là tắt cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì