



Em đang gấp một con bếp từ đôi . Sử dụng chung cầu diot . Nhãn hiệu washi - Cắm điện vào . Kêu bíp . Quạt chạy led sáng rồi tắt | 1
TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO EIE MSUNG
Panasonic TOSHIBA MITSUBISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 16889 của bạn Trần Văn Cường - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Em đang gấp một con bếp từ đôi . Sử dụng chung cầu diot . Nhãn hiệu washi

Hiện tượng: Cắm điện vào . Kêu bíp . Quạt chạy led sáng rồi tắt

Cầm giúp đỡ a

— — —

Các bài viết tương tự:

1. [Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra căp sò driver ko sao, diot 4148 gần khu vực căp sò ko sao \(đã thay thử\). thay sò mới, dùng bóng đèn 60W thay cho cầu chì, cắm điện bật nguồn thì nó bị như video. linhk đây a:<https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o>. Em thấy ko ổn nhưng ko có hướng nào cứ hàn thử cầu chì vào xem sao, nhưng khi bật nguồn cái, bếp ra từ cái là tách luôn sò. Em đo điện áp tại chân G của sò là từ 1 đến 4VDC \(điện áp nhấp nháy, ko cố định\) ảnh của bếp đây a: <http://i.imgur.com/Mq1sxGy.jpg> <http://i.imgur.com/0a9B32F.jpg> <http://i.imgur.com/hwXlV1z.jpg>.](#)
2. [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi lý ko qua trỏ,,,em chưa kiểm tra nguồn - laojj quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc](#)



Em đang gấp một con bếp từ đôi . Sử dụng chung cầu diot . Nhấn
hiệu washi - Cắm điện vào . Kêu bip . Quạt chạy led sáng rồi tắt | 2
hẹn giờ hoặc tạo âm vân bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,nguyên bản là tắt dc
nhưng giờ là ko tắt dc

3. đầu DVD calinew - tình hình rất chi là tình hình mấy a c, giup e voi, hiện tuong ko đọc
đc đĩa DVD chỉ đọc đc VCD, thay mắt từ đầu đang chạy sang ko đc, đi chạy lại rôm thì
thằng quái dở kia chạy kiểu j hết lên lun, lắp mắt đang chạy vào máy cũ đang chạy thì
cũng ko doc đc DVD lun, vậy là thành hư cả 2 lun bó tay chưa sửa xong cho khách mà
hở lun của mình
4. em chào thầy ạ em có 1 câu hỏi muốn hoi thầy tại sao khi em đấu 2 quạt trần chung
lửa chung mass khi bật cùng số thì cùng chạy như nhau khi em chuyển số thì số cao
chạy số thấp gần như ko chạy hoặc chạy rất thấp ạ quạt dùng 2 ổ số khác nhau em
cảm ơn thầy - a
5. FOXCCOM G31MV - cảm ram vào thì ko kêu bip, không cảm ram thì kêu bip. đã đo
điện áp, bus ram ok, r310 không đứt.
6. laptop JDL máy của Nhật sài điện 110v - nhận cây máy JDL nguyên con của Nhật dùng
điện 110v máy bị lỗi không nhận ổ HDD báo enter password thủ dùng đĩa, usb, ổ HDD
đi đọng để cài win hoặc ghost lại đều không được nó không cho vào chế độ boot , lắp ổ
hdd bên máy khác đang chạy tốt nó kg nhận, sao đó lắp lại ổ hdd đó vào máy cũ trước
đó nó cũng báo bass hdd luôn, làm hư hết mấy cái ổ cứng rồi. pin mod đã tháo ra thử
rồi. thấy bệnh lạ quá nên up lên diễn đàn để mong sự giúp đỡ của các tiền bác đi trước
xin chia sẻ .
7. Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cú bật máy lên vào
win7 khoảng 20-30s là tự tắt phut đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay
miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chíp vẫn quay. Nút POWER và RESET
bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cảm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chíp,
bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.
8. máy giặt toshiba aw a800sv loại 7kg. Khi e mở nguồn được khoảng 2 giây các đèn chế
độ giặt (giặt thường - nhanh - ngâm - nhẹ) và đèn báo hiệu mức nước 38lit đồng loạt
nháy và phát ra tiếng kêu bip bip liên hồi khoảng 4 lần thì tự động ngắt nguồn. hỏi
máy bị lỗi gì các bác, E cảm ơn - Báo lỗi
9. may lanh panasonic inverter - bat cb len den do chop chop,, khi hoat dong thi den
timer vs den ion tren dan lanh chop hoai luon,, moi khi bam remoto thi chi bao 1 tieng
bip ma gio thi bam bao bip bip bip 4 lan nhu vay
10. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị
lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu
chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị
hở gi hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn
hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình
đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy
máy tình m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong
sẽ có bạn oline cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
11. nồi cơm điện tử cuckoo model CRP-HLG1016SR - cảm điện vào bếp kêu bip bip ,
nguồn cấp cho vxl 5v đủ ấn các phím mặt không tác dụng
12. tu lanh panasonic - Ko lam lạnh được.ban đấu quạt ko chạy lốc ko chạy.đã kiểm tra sò
lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhung co điều
2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ấm, đấu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt va lốc
lai ko chạy.e đã chỉnh lại timer thi lốc chạy giật giật rồi qutj va lốc ko chay.sau đó rút



Em đang gấp một con bếp từ đôi . Sử dụng chung cầu diot . Nhấn
hiệu washi - Cắm điện vào . Kêu bíp . Quạt chạy led sáng rồi tắt | 3
điện ra gắp lại chỉnh timer thi quat va loocf lai chạy bt.sau 6ngay sau thi nó lai bi như
cũ