



equalizer v725 - mình muốn cấy để nghe rời ngoài không qua aamli cũ vi aamli cũ bị hư, | 1

Câu 11657 của bạn le cao cuong - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): equalizer v725

Hiện tượng: mình muốn cấy để nghe rời ngoài không qua aamli cũ vi aamli cũ bị hư,

mình muốn cấy để nghe rời ở ngoài,vậy ai biết xin chỉ giáo.mình cảm ơn,

— — — — —

coofhair (coofhair)- 5 / 1 / 2015

tài khoản của em còn tiền mà k đăng tin mới đc là sao nhỉ

https://www.facebook.com/groups/1512710515614330/1592938324258215/?notif_t=group_comment

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình



**TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ
XÔ NGUYỄN**

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

coofhair (coofhair)- 5 / 1 / 2015

Mình k tạo đc topic mới mình ké đây ae thông cảm. 12 này trung tâm có mở lớp mới sửa mạch ĐH inverter tg 3 tuần có ae nào học thì mình thuê phòng ở ghép cho tiện và bớt chi phí. Trung tâm chắc k có chỗ ở nội trú nữa hay sao k thấy nhắc đến

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume míc vặn cả nút Hi của míc và mater thì sôi to rít nhưng ko](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

hú,,,sôi lăm rít lăm,,muốn hát mà ko dc hát,,,

2. Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy(nguồn phát vào âm ly là từ pc), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Máy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đấu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tín hiệu nào ra loa(kể cả tiếng rột rẹt)
3. chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhung may khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoai roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.
4. Đâ DVD trung quốc - Nguồn củà đâu DVD khi đc thì đủ áp nhưng khi cắm vào đâu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.(cắm nguồn khác thì bình thường)
5. Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng đe sửa chua em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.mình chuyên tivi.
6. masstel N500 mất mic cấp tai nghe cũng không nghe - nhận cây masstel N500 bị roi mất mic cắm tai nghe cũng không nghe luôn nhưng loa trong loa ngoai vẫn bình thường đã kiểm tra cáp không đứt mic cũng đã thay rồi
7. may giặt media cua ngang.thường - giat binh thuong. khi vat thi tới phut thứ 6 lại nhảy len 7 roi xuống 6 roi len 7. đã vệ sinh lông .thay điều tốc. vệ sinh phao .ok .nhung luc ảm lại bị. sấy vỉ cũng ko được.
8. may giat sanyo 7kg - máy cứ phải sấy vỉ máy mới chạy tốt. minh da thay thach anh rồi nhung van khong duoc
9. máy giat sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thach anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tụ chưa thay được vì nó là tụ dán mìn khong biết tri số nó là bao nhiêu đe thay .
10. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tjvj tq, nên đở lè nổj đườg høj, đo đườg kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cõg 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trug quốc chj? Bị lỏg mạch nhung khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
11. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc cùn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luon (màn hình ok không bị hư gi hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vây



equalizer v725 - mình muốn cấy để nghe rời ngoài không qua aamli cũ vi aamli cũ bị hư, | 3

máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong
sẽ có bạn oline cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy

12. tủ lạnh Daewoo 160L -- ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuồng ngăn mát thông không bị tắc,đã để chăn gió xuồng ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuồng ngăn bảo quản không bị chăn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuồng , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngan mát không lạnh gì