

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO SAMSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 3322 của bạn engosama - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): eraser

Hiện tượng: rrerbse r sertser

serse rawerawerawerwer

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

1. [EPSON - bị sọc kẻ từ trên xuống nằm ở bên tay trái của màn hình](#)
2. [lò Vi Sóng - SANYO EM-G475AS](#)
3. [lo vi song elechtrolux - chạy được 5 phút ngắt ko chạy nữa](#)
4. [lò vi sóng sharp mode R-G288VN-S - máy bật lên có tiếng còi bíp liên tục, mặt hiển thị nháy đèn báo số 1 và số 8. kiểm tra các chức năng cảm ứng vẫn tốt vì khi bấm giữ 1 nút thì mất còi báo. máy không chạy . Đã kiểm tra biến áp và các cầu chì vẫn tốt. tụ cao áp vẫn tốt. các chuyển mạch cửa vẫn ok.](#)
5. [Máy giặt Electrolux EWF12732 - Không chọn được chế độ giặt, tức là khi vặn nút chọn chế độ giặt thì không thấy thay đổi gì cả mà chỉ giặt ở chế độ giặt Cottons và máy vẫn giặt bình thường. Mình cũng kiểm tra cả tipees điểm của nút vặn vẫn bình thường.](#)
6. [máy giặt samsung - mất nguồn cấp cho bo](#)
7. [Máy giat sanyo d700t invertor - Mo ngon bao loi e-04va 9-04](#)

8. [máy giặt sanyo u700zt - vua bat nguồn la con sui lam viec va may cap nuoc ngay\(du chua bam play\)](#)
9. [máy giặt shap sản xuất tại thái lan kiểu máy E S-N780EV-A - ad](#)
10. [máy giặt shap sản xuất tại thái lan kiểu máy E S-N780EV-A - thay hộp số đã lắp lại hoàn chỉnh đổ nước vào lại chảy nước ra đã kiểm tra kỹ goăng cao su vẫn bình thường](#)
11. [máy giặt toshiba - bấm starst moto quay luôn.mjh đã kt 2triac đã ok.nhung đo 2 chân ra moto với dây chung khi cắm điện cả 2 đều có điện 1 chân 180v.1 chân 150v](#)
12. [ttttt - tttttt](#)