

Câu 4402 của bạn doanvangiang - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): focom g31mv
Hiện tượng: quạt quay nhưng mo nguồn

toi chua sua đuc ban nay len moi vào đây để hỏi các bạn

—   —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Hocnghetructuyen_Mainboard (Admin-2) - 28 / 4 / 2012

Bạn dùng card Test main để kiểm tra xem có tín hiệu Reset không ?, nếu mất tín hiệu Reset thì bạn cần kiểm tra các điện áp 1,8V cho RAM, điện áp 1,5V và 1,2V cho chipset, kiểm tra điện áp VCORE cấp cho CPU. Ngoài ra bạn cần kiểm tra mạch Clock Gen. (bạn có thể xem trong giáo trình Mainboard về chương tín hiệu reset)

Các bài viết tương tự:

1. [ATX - Switching power supply - * mình đang gặp pan này. khi không tải thì nguồn vẫn đầy đủ, quạt quay bình thường nhưng khi đưa tải vào nguồn giảm xuống, quạt không quay](#)
2. [ATX - Switching power supply - mình đang gặp pan này. khi không tải vào thì nguồn vẫn đầy đủ, quạt quay bình thường nhưng khi đưa tải vào nguồn giảm xuống, quạt không quay](#)

3. bếp hồng ngoại - bắt cháy khoảng 3 phút thì báo lỗi e3. lúc đầu quạt quay nhưng khi báo lỗi e3 quạt vẫn quay nhưng thanh diện trở đột ngột nóng mặt diện
4. Cách khắc phục lỗi. 1: không stand by được 2: stand by sau 2-5s thì quay trở lại màn hình log 3: Mờ biểu tượng stand by. 4: mức system trong windows task manager chiếm dụng trên 20% cpu khiến hiệu suất hoạt động máy giảm sút (lỗi 2 là nguyên nhân cơ bản) khi mắc lỗi này máy sẽ gặp vấn đề về stand by-computer sleep. - Ai đang gặp những lỗi trên vui lòng liên hệ với tiny mino trên facebook <http://facebook.com/tiny.mino.3> hoặc LH: 016577082380 để được hướng dẫn.
5. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này(quạt hơi nước) cảm nguồn bấm nút chức năng số(tốc độ),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm văn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc
6. điều hòa 2 chiều funikin - o che do lạnh máy chạy bình thường (quạt dàn lạnh quay) nhưng bắt sang chế độ nóng thì quạt lạnh ko quay.mình đã đo van dao chiều đã đóng.
7. G31mv-k - kích nguồn card test nháy sáng rồi tắt. khi kích nguồn đo nhanh thì vẫn thấy có nguồn ram đủ. còn những nguồn khác k kiểm tra đc. tháo rắc 4pin ra kích nguồn vẫn bị như vậy.
8. gigabyte - Máy lúc chạy lúc không, lúc chạy quạt chip quay nhanh bình thường chip không nóng ,lúc không chạy quạt chip quay chậm chip nóng. tháo chip ra quạt chip quay nhanh ,huynh nào tung gap xin ý kiến chỉ giao
9. Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chip vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chip, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.
10. Máy giặt toshiba 8kg E89 - Mở nguồn là mô tơ quay. Vẫn thực hiện các chức năng nhưng mô tơ cứ quay mà quay ngược.Đã kiểm tra ma chưa tìm ra nguyên nhân
11. Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
12. mên focon g31mv - mên focon g31mv mất lệnh en chân 32 của ic rt8841,sau khi gỡ bỏ q18 và q20 thì lệnh en 1,2v đã có nhưng mên vẫn không boot được.chân 31 của ic rt8841 không có áp