

Câu 4087 của bạn Doan Van Huy - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): foxcom g31

Hiện tượng: chet bios

khong sua duoc phai lam sao?

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nguyễn Đức Hùng (thuthu) - 23 / 2 / 2012

thay bios khác' nạp lai chuong tring cho rom

Các bài viết tương tự:

- [foxcom G31 - pc dang chay binh thuong thi man hinh tat phut khoang 0,5 - 1 giay lai bat sang va cu the lien tuc.](#)
- [GA-EP31-DS3L - kon này bị cái bệnh là lắp con cpu tải giả thì có reset điện áp VRM 1.2v.cắm cpu thật thì treo reset điện áp VRM 1.5v.các nguồn đầy đủ hết.bỏ qua vụ bios vi em đã nạp lại bios rồi thay cả bios khác nữa mong anh em chỉ giáo dùm ạ](#)
- [main foxcom g31 - kích nguồn ok. điện áp đầy đủ nhưng không lên gì](#)
- [main foxcom g31 - máy đang chạy bị đen màn hình bao không có tín hiệu hiện thị như la hong tin hiệu VGA.rút nguồn ra bat lai nen luc duoc nuc khong](#)
- [main foxcom g31 - máy kêu như loi ram](#)

6. [main foxcom g31 mv - bật nguồn quạt chạy chíp nóng nhưng không boot](#)
7. [main foxcom G31 mxp-k - mất nguồn ram](#)
8. [main g31 foxcom - main test card thi den reset sang lien tục va 2 den cpu va clock ban dau sang nhap nhảy sau khi he so hexa nhảy qua c3 va hien thi 08 thi dung lai den cpu va clock cug ngưng nhap nhảy va sang lien tục](#)
9. [main g31 foxcom - vào mini win cứ đứng suất 1 chỗ ko vào đc.](#)
10. [main GIGA G41 - nhận usb bình thường cả trên win và bios, nhưng không nhận chuột, phím USB.cả trên win và bios. mặc dù đã enable trong bios hết rồi.cũng đã cài lại win rồi. đo vẫn có 5v](#)
11. [Main PC - GA-EP31-DS3L - * kon này bị cái bệnh là lắp con cpu tải giả thì có reset điện áp VRM 1.2v.cắm cpu thật thì treo reset điện áp VRM 1.5v.các nguồn đầy đủ hết.bỏ qua vụ bios vì em đã nạp lại bios rồi thay cả bios khác nữa mong anh em chỉ giáo dùm ạ](#)
12. [Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dung lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp](#)