

Câu 14618 của bạn chi nguyen - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): foxcom ram ddr3

Hiện tượng: boot he thong

e ở cần thơ có a e nào trên diễn đàn ở cần thơ k ah e định mua main boad cũ còn chạy để thay cho khách hàng nếu có cho e sdt còn đây là sdt của e 0974126822

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyễn thị trúc linh (lannhatminh) - 16 / 4 / 2016

Main củ còn không ? Đang còn main Foxconn G41 -DDR3

Các bài viết tương tự:

1. [FOXCOM G31MV - cắm ram vào thì ko kêu bip, không cắm ram thì kêu bip. đã đo điện áp, bus ram ok, r310 không đứt.](#)
2. [FOXCON G31 - Chạy vài hôm lại không nhận Ram. tháo ra cắm lại thì lại đk. Đã vệ sinh chân Ram, thay Ram khác vẫn vậy???????????](#)
3. [Main Biostar G31 - nguồn chíp ram đủ cả. nhưng tháo ram ra thì tiếng bip kêu liên tục rất nhanh. lắp ram vào cạc báo d1 d0. không có tiến hiệu ra màn hình](#)
4. [main foxcom g31 - máy kêu như loi ram](#)

5. [main foxcom g31 mv - bật nguồn quạt chạy chíp nóng nhưng không boot](#)
6. [main foxcom G31 mxp-k - mất nguồn ram](#)
7. [main foxcom g31mx - khi khởi động máy chưa có ram thì có tiếng beep dài liên tục và khi có ram thì có tiếng beep ngắn liên tục , mọi đã đổi khe gắn ram và vệ sinh thật kĩ rồi mà vẫn vậy](#)
8. [main h61m-p20 \(g3\) - main boot bình thường, winpe vào bình thường, cắm hdd vào bios vẫn thấy nhận nhưng không thể nào boot được từ hdd mà chỉ thấy dấu - nhấp nháy ở góc trái phía trên màn hình.](#)
9. [Main Intel 945 - Bật nguồn kêu bíp bíp như lỗi ram. Thay ram khác vẫn vậy.\(Có Ram và không Ram đều kêu\). Các nguồn trên main đều đủ](#)
10. [Main Intel Lỗi gì - main không chạy, quạt chíp quay.các nguồn cấp cho chíp nam, bắc, CPU, Ram đầy đủ. tháo ram máy kêu tit tit ! lắp ram vào máy bị như cũ đã thay ram khác vẫn không được](#)
11. [Main PC - main biostar 945 GC - máy khởi động boot nên màn hình được khoảng 30s rồi lại khởi động lại.cứ như thế khoảng 3 lần thì máy không boot nên màn hình được nửa](#)
12. [tủ lạnh - ống thoát nước tủ lạnh 1 tháng lại bị lại.e dùng que thông.thông xuống dưới rồi không có bị vật gì làm tắc nước cả.đá cứ hay bị đóng ở đường nước](#)