



Foxconn 945 (45GMX) - Nguồn 12v trong bios báo 16V, vào win bình thường, process system luôn chiếm full CPU | 1 Câu 3740 của bạn tranvupc - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Foxconn 945 (45GMX)

Hiện tượng: Nguồn 12v trong bios báo 16V, vào win bình thường, process system luôn chiếm full CPU

mình có 2 pan main foxconn rất buồn cười, máy khởi động bình thường, các đường nguồn kiểm tra vẫn ổn, tuy nhiên cài win xong thì bật task manager thấy thread system chiếm gần như full CPU. Vào bios kiểm tra các mức điện áp các đường khác bình thường, duy nhất đường 12V báo 16v và máy báo nhiệt độ linh tinh cả lên. Đã thay thử IC dao động nguồn, thay bios từ main bình thường thậm chí cả IC clock nhưng vẫn thế.

P/S: Windows sạch sẽ nhé, vì kinh nghiệm 8 năm làm IT trước khi dấn thân vào con đường khò hàn nên không thể có chuyện virus được)

Nhờ mod, admin, các cao thủ chỉ giáo dùm ạ

— ● ● — ● —

**vo dinh hung** (ngocdiep79 )- 6 / 12 / 2011

co 2mieng main 865 1mieng 845 478 gia 150k 1mieng ai mua dt 01887939379

**Tiny mino** (mino )- 8 / 9 / 2013

Cái trình điều khiển ACPI của bạn bị hư rồi xem lại đi nhé!

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**

**GIÁ RẺ**

**NHANH CHÓNG**

**LINH KIỆN CHÍNH HÃNG**

SANYO ELE MITSUBISHI  
Panasonic TOSHIBA MITSUBISHI



**TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ  
XÔ NGUYỄN**

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**Tiny mino** (mino )- 8 / 9 / 2013



Cái trình điều khiển ACPI của bạn bị hư rồi xem lại đi nhé!

## Các bài viết tương tự:

1. [foxconn G31 - main test bình thường card test vẫn nhảy bình thường ma sao lại bị treo logo foxconn ko vào được luôn có anh nào biết bi sao ko ạ chỉ em với](#)
2. [GA-EP31-DS3L - kon này bị cái bệnh là lắp con cpu tải giả thì có reset điện áp VRM 1.2v.cắm cpu thật thì treo reset điện áp VRM 1.5v.các nguồn đầy đủ hết.bỏ qua vụ bios vi em đã nạp lại bios rồi thay cả bios khác nữa mong anh em chỉ giáo dùm ạ](#)
3. [intel 945 + chip altom 1.6 gắn liền - hay bị treo, vào mạng onboard treo luôn tắt LAN vào mạng PCI cũng treo luôn, copy trong mini linux treo, ghost lại cũng treo](#)
4. [main foxconn g31mv - kích nguồn tắt nguồn ok. cardtest có 3.3v 5v 12v. nhưng treo đèn reset. đèn cpu và bios khong sáng, đèn clock sáng. khởi động khoản 1 phút cpu rất nóng. kiểm tra có đủ nguồn cpu ram và chip set.](#)
5. [Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cú bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phút đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chíp vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chíp, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.](#)
6. [main GIGA G41 - nhận usb bình thường cả trên win và bios, nhưng không nhận chuột, phím USB.cả trên win và bios. mặc dù đã enable trong bios hết rồi.cũng đã cài lại win rồi. đo vẫn có 5v](#)
7. [MAIN MSI 945 hoạt động bình thường NẾU gắn card test main PCI ??? - Trước máy chạy bình thường, rồi nó bị vậy. ko biết lỗi gì. Cắm card test main vào chạy bình thường a-z, Tháo card ra thì như kiểu ko nhận Ram, nhưng ko kêu tí.](#)
8. [Main PC - GA-EP31-DS3L - \\* kon này bị cái bệnh là lắp con cpu tải giả thì có reset điện áp VRM 1.2v.cắm cpu thật thì treo reset điện áp VRM 1.5v.các nguồn đầy đủ hết.bỏ qua vụ bios vi em đã nạp lại bios rồi thay cả bios khác nữa mong anh em chỉ giáo dùm ạ](#)
9. [Mainboard- ASRock-G31M-S - Khởi động máy vào win bình thường được khoảng 2-5 phút thì tắt máy quạt cp- nguồn vẫn chạy tưởng lỗi win cài lại và vào bios vẫn vậy.](#)
10. [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mãi luôn \( màn hình ok không bị hư gi hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tình m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)
11. [Mình có chiếc ắc quy 12v, 80ah bình đang tích điện tốt - Mình dùng nó cho UPS Sumpac\(UPS-600N\) khi ups không được cắm vào ổ điện thì bật công tắc nguồn của ups lên đèn báo nguồn đỏ lên và từ từ tắt ups không hoạt động. Khi ups được cắm vào ổ điện thì đèn báo nguồn của ups báo xanh cùng với bốn đèn báo trạng thái bình đầy. Vậy có phải hiện tượng dòng của ắc quy quá lớn làm cho ups không hoạt động được hay](#)



Foxconn 945 (45GMX) - Nguồn 12v trong bios báo 16V, vào win bình thường, process system luôn chiếm full CPU | 3 sao...

12. PC cai win xp sp2 - khi dang cai thi binh thuong nhung khj copy cac file tu dia sang may xong khoi dong lai thi may tat luon.bam nut nguon khoi dong thi den chi chop 1 cai roi tat chu khong len.minh da dem dia win do cai vao may khac thi binh thuong ko bi gi ca