

Câu 5615 của bạn Tran hong nguyen - đã có (4) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Foxconn 945

Hiện tượng: Len nguồn bình thường. K nge tieng tit cua loa speak. K co tin hieu ra Vga.

Ai biet loi gi khong?

— [●] [●] —

Nguy?n Đ?c Hùng (thuthu)- 13 / 1 / 2013

Có nhảy số hecxa không bạn ?

Tran hong nguyen (langtubun82945)- 14 / 1 / 2013

Khong. Khong xuất tin hieu ra VGA. Màn hình không lên gì cả.

đỗ mạnh dũng (mjss2u)- 28 / 2 / 2013

100% chipxet nam bạn nhé

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

maianhbao (maianhbao3784)- 20 / 4 / 2013

đo điện áp nguồn ram, rồi đo điện áp mạch cấp nguồn cpu xem có đủ không bạn,

Các bài viết tương tự:

- [1. Amly - Em đang sửa cái amly cắm mic nói bình thường, phần nhạc cũng bình thường. Nhưng khi tắt tiếng ở đầu đĩa để hát thì nó tịt hết không có tín hiệu gì nữa](#)
- [2. Amly - IC Khuyech dai LA 4440M - Minh có gan Mach Amly { voi \[1 con IC Khuyech dai LA 4440M \] + \[1 cai Board mach kem theo \(khi mua con IC LA 4440M \) \] + \[1 Tam tan nhiệt cho \(con IC LA 4440M nay \) } -> cam Mach Amly nay vào Lo Loa của Điện thoại mình thì Máy thay có Tín hiệu Loa vào , nhưng \[Loa của Mach Amly nay \] ko có kêu , phải nhỏ Loa có sẵn của Điện thoại mình mới kêu được ; em có cung cấp Nguồn DC 12V vào Mach Amly nay nhưng Loa Amly vẫn ko kêu ;](#)
- [3. amply califonia Pro_468a - nhạc ra bình thường, tiếng mic nghe có vẻ bị chập , ví dụ mình “alo” vào mic thì khoảng 0,3 giây mới có tiếng “alo” phát ra ở loa, tiếng mic vẫn bình thường, nhạy tốt, các nút chỉnh trên ví echo vẫn có tác dụng bình thường.](#)
- [4. Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
- [5. bếp từ electrolux etd32d kêu tít tít mà ko nóng,các phím vẫn ok,quạt vẫn quay,mình đo thấy hư con cảm biến nhiệt diot,lên mình thay bằng con trở 10k vẫn báo tít tít,với con thứ 2 trên mâm nghi kw-145 độ c là con gì, - Mình tháo con igbt ra rồi đóng mạch vẫn như cũ,nghĩa là bị phần bảo vệ.](#)
- [6. Đầu DVD-LG-DV8621P - Mất tín hiệu hình Video hoàn toàn.Tín hiệu tiếng audio vẫn có bình thường.Chuyển sang cổng Component Video thì tín hiệu hình có nhưng nát và nhòe nhoẹt,trôi hình.](#)
- [7. foxconn G31 - mian test bình thường card test vẫn nhảy bình thường ma sao lại bị treo logo foxconn ko vào được luôn có anh nào biết bị sao ko ạ chỉ em với](#)
- [8. mail foxconn 945 - van chạy bình thường nhưng thỉnh thoảng khởi động lại loa phát ra tiếng tít tít như chưa lắp ram do các nguồn khi do van du](#)
- [9. MAIN MSI 945 hoạt động bình thường NẾU gắn card test main PCI ??? - Trước máy chạy bình thường, rồi nó bị vậy. ko biết lỗi gì. Cắm card test main vào chạy bình thường a-z, Tháo card ra thì như kiểu ko nhận Ram, nhưng ko kêu tít.](#)
- [10. Main PC P5G41T-LMX - Bật công tắc quạt nguồn và quạt chíp quay nhưng màn hình đen sì không lên \(VGA on board\), trước khi tịt hẳn thì nó bị kẻ sọc ô vuông ở màn hình, lên màu xanh màu đỏ rồi hiện chữ hàng loạt kéo chữ trắng sang 2 góc màn hình rồi tịt hẳn.](#)
- [11. Máy sony led 32 e x330 mở lên bình thường nhưng gam tín hiệu vào là bị cúp nhờ ae diễn đàn giu ý để - Máy mở bình thường nhưng gam tín hiệu vào là nó cúp nhờ ae diễn đàn tu van giúp để](#)
- [12. máy tinh cay - máy chạy bình thường,ban em\(người yêu\)kiểm đầu cái o cung về bao em test thu,e liên thao o cung của máy ra dòng o cung này vào và bắt máy thì máy ko chạy \(o cung chet\) sau đó e lắp lại o cung của máy rồi bắt lên thì cay vẫn có tiếng tít báo chạy như bình thường\(lúc chưa thay o cung\) nhưng ma ko có lệnh mô cho màn hoạt](#)



[dong](#)

Foxconn 945 - Len nguồn bình thường. K nghe tiếng tit của loa speak.
K có tín hiệu ra Vga. | 3