



foxconn G31MV - bat cong tac len hinh nhung khoi dong lai luon. Cu

Khoi dong lai lien tục như thế. Vào Bios thì không bị khoi dong lai. | 1

Câu 7413 của bạn Nguyễn Anh Tuấn - đã có (9) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): foxconn G31MV

Hiện tượng: bat cong tac len hinh nhung khoi dong lai luon. Cu Khoi dong lai lien tục như thế. Vào Bios thì không bị khoi dong lai.

Xin anh em chỉ giúp

— ☯ ☯ —

nguyễn đình thuận (thuanhuong)- 19 / 6 / 2013

pho mat roi cai lai win

Nguyễn Anh Tuấn (sanfu)- 20 / 6 / 2013

không load được o anh oi, bo o ra cùng bị như vậy??????

Trần ngọc toàn (ngoctoannet)- 20 / 6 / 2013

Anh thay thử nguồn chưa nhỉ ?

Xuan Quynh (thietbilaptop)- 25 / 6 / 2013

thietbilaptop.com: con này thu nhất là thay nguồn thu đã, không được thì nạp lại bios là được.mình mới làm 2 con song

Pham Huy hung (hungkr_qn)- 28 / 6 / 2013

làm như bác Xuân Quỳnh , không được thì xả bỏ card lan là ok.

Nguyễn Anh Tuấn (sanfu)- 18 / 7 / 2013

em thu nguồn rồi nhưng vẫn không dc nạp lại rom cùng không dc???

xuancan (xuancanbnc)- 5 / 11 / 2013

con này bị chập các lan rồi vào bios sau đó disable các lan đi là ok bênh này mình gặp nhiều rồi

xuancan (xuancanbnc)- 5 / 11 / 2013

bạn thay lan đi là ok

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen duy phuc (phuc2nd) - 10 / 12 / 2013

vào cmos diable lan onboard là ok

Các bài viết tương tự:

1. [am ly 8 sò - cần giúp đỡ,,chết 1 con công suất ngược 5200 của 1 vẽ tháo luôn 4 con ra khỏi vẽ đo áp b+ tốt thay công suất vào bật nguồn 2 công suất nóng ngay\(sc 5200\) câu chỉ dứt tụ 1 vẽ nguồn 1 con cũng ấm,,kiểm tra trở tốt các tầng khuyeechs đại tốt\)khi tháo 4 công suất 1 vẽ ra bật nguồn rơ le đóng mở liên tục](#)
2. [Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.\(cắm nguồn khác thì bình thường\)](#)
3. [Mạch toshiba B1100 - Giat xả bình thường đến lúc vắt còn 3phút thì dừng rồi tự động lên 17 phút xả lại cứ như vậy liên tục.ấn vắt không thì vắt xong lại lên 12phút và xả](#)
4. [Main Asus P4S533-MX - bật máy lên màn hình vào bios luôn .thiết lập lại bios ân lưu thì ok nhưng tắt máy đi bật lại thì lại bị như cũ.](#)
5. [Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chíp vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chíp, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.](#)
6. [mainboard biosstar G31 - - main lúc đầu khởi động vào máy boot vào win bình thường,đe khoảng vài phút máy khởi động lại không lên hình,ran card test main vào không bao code hic, nhưng ma rút điện ra khoảng 30 phút khởi động lại thì lên bình thường cho em hỏi bệnh main này là gì vậy máy anh em kiểm tra rồi ma không ra hic](#)
7. [Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ](#)



foxconn G31MV - bat cong tac len hinh nhung khoi dong lai luon. Cu

Khoi dong lai lien tuc nhu the. Vao Bios thi khong bi khoi dong lai. | 3

dc 1-2h sau thì lại đen sì. Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng

8. Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu. - Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.
9. samsung CS21Z30ML ic tổng TDA 9384PS/N3/3 - bật máy lên khoảng 60p thì sẽ mất hình nhưng vẫn còn tiếng,, tắt máy bật lại thì có hình tốt, khư 10p thì lại mất hình, tắt và bật lại thì có hình, và 30s lại mất hình,, tắt máy để nguội thì lại có hình
10. samsung vina 1639z - bat cong tac thi co nguon nhung bam de may len thi khong chay den vang nhay lien tuc .do nguon cap cho tieng va sulì thi thay nguon nhap nhay lien tuc .da thay thu on ap 7630.thay thu ca nguon 5day van vay.sulì nho va ma tran cung thaythu rui khong duoc
11. thay ro le khoi dong dong cao - 1 tu lanh bloc dang su dung ro le khoi dong co 1 vào 2 ra nhưng khi thay ro le khoi dong chat ban dan thi dong co khong hoạt động được dong cao
12. tivi Sony KV-XA25M80A - em có con tivimodel như trên.ban đầu máy không lên nguồn.em đã kiểm tra thì không có điện vào tụ lọc nguồn bên sơ cấp.role không đóng.em kiểm tra thì bị chet 1 trở nhỏ ở mạch role.chet ic vi tinh.của máy là CXP86461.EM thay bằng Cxp8644y.bay giờ thì máy đã chạy nhưng màn hình sang trắng và có tia quét ngược kiểu như ta vặn quá cao áp.màn hình không có hiển thị phím lệnh tốt.em đã chỉnh lại cao áp nhưng không được.