

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 9240 của bạn xuantuan - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): g31

Hiện tượng: mất biểu tượng ổ đĩa CD

mình mới cài win8 nhưng tự nhiên bị mất, cài lại win thì được, xong lại thế. trước kia dùng win 7 thì không bị, mong mọi người chỉ giáo

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

1. [ariang 36k - cho đĩa vào mắt có phát tia nhưng đĩa ko quay ... bấm open thì đĩa vừa quay vừa chạy ra](#)
2. [c3-00 - khi cam tai phone vào máy , màn hình xuất hiện biểu tượng tai phone nhưng khi rút ra vẫn có biểu tượng do trên màn hình, ko nghe được loa ngoài.](#)
3. [California MP-128 - Bật nguồn lên cho đĩa vào thì đĩa quay đc vài giây thì open đĩa tự đưa ra bấm đĩa vào kg đc nữa khiến kg ăn luôn ae nào biết xin chỉ dùm thank](#)
4. [California MP138 - Mọi người ơi giúp cháu với hiện tại con đầu đĩa của cháu nó không nhận đĩa cháu thử ở ngoài không cho đĩa thì mắt có tia , còn cho đĩa vào thì mất tia . Cháu đã kt các điện áp 5v ,3,3v ,1,8v ok cháu đã thay thử mắt vẫn k dc](#)
5. [DAU DVD ARIRANG AR-36K - lúc đầu máy đã qua tay thợ không sửa được khách mang đến thấy cơ bị vỡ và tháo mắt khách bảo ngta bảo hư cơ mình bật nên không thấy hiện tượng gì mình đã tách kiểm tra nguồn ok và nạp lại ROM máy đã hiển thị và](#)

load các phím bị liệt mình đã hàn lại ic mặt đã chạy an phím có tác dụng. Nhưng giờ cho đĩa vào mắt có sáng và moto quay đĩa chỉ nhích nhẹ một cái rồi thui . Mình đã kiểm tra nguồn 3.3v và các nguồn đầy đủ

6. đầu DVD california MP 180 - em cho đĩa vào xong nó bị dất, không quay. lúc open thì nó chỉ ra chỗ lắp đĩa còn đĩa bị kẹt ở trong k ra. em hì hục mãi rồi dc đĩa kẹt ra.lắp thử đĩa khác vào thì lúc đầu nó kêu to to xong cũng chạy đĩa.nhưng thử mấy cái nữa thì không đọc.cho đĩa vào nó báo không có đĩa.
7. đầu dvd Family - lúc đầu ra vào đĩa k đc,e thay bộ cơ mới.Sau khi thay thì ra vào ngon lành nhưng lại k đọc đĩa,e nghĩ do hỏng mắt nên thay luôn khay mắt.Nhưng vẫn k đc,lúc cho đĩa vào mô tơ nâng đĩa chỉ quay 1,2 vòng xong máy báo NO DISK
8. Đầu DVD ô tô mosfet 50x4 - Hôm trước em cắm sạc qua cổng usb sạc điện thoại.sáng hôm sau em mở đĩa k chạy nữa.cho đĩa vào,ra vẫn đc mà k đọc đĩa.moto quay đĩa k quay.mắt k phát laser,kiểm tra nguồn 5v,1.2v,3,3v vẫn đủ ạ.mọi chức năng chuyển mạch vẫn tốt.radio vẫn tốt.giờ k chạy đĩa,usb,thẻ k đọc đc nữa,máy chạy chip SPHE8202S
9. Đầu dvd xe tải. - Đợt trước làm con này bị ko đọc usb, ko đọc đĩa, thay tổng đã chạy tốt. Chậu nax khách đến lấy thử cho khách thì usb đọc, đĩa thì ko nhận đưa đĩa vào nó ko kéo đĩa vào ko nhận lệnh .huhu chán wá
10. Em có cái DVD LG model DV380 - Cho tất cả các đĩa motor đĩa chỉ nhích nhẹ hai lần rồi dừng và báo nodisc,e ktra thấy mắt đĩa k sáng ,mắt cũng k nhích
11. Máy destop - cài dcom khi vào gỡ cài đặt thì ko thấy biểu tượng dcom mà thấy biểu tượng là hình ổ đĩa và từ dcom. Gỡ phần đó thì có thông báo " Please remove usb model from PC"
12. Mình có chiếc đầu đĩa DVD Sumo, ký hiệu EVD-9288 - Khi bật nguồn, không thấy đèn báo sáng, nhưng đĩa vẫn quay tí nhưng giá đỡ mắt đọc rất rung, bấm open đĩa không ra, tắt đi bật lại thì không hoạt động gì nữa. Kiểm tra nguồn thứ cấp vẫn có đầy đủ điện áp ra +12, -12 và +5v