

Câu 13050 của bạn Ta Manh Hung - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): giga g31m-es2c

Hiện tượng: đang vào win bình thường chạy được một lúc tự sập

cần mọi người giúp đỡ

— [●] [●] —

nguyễn trọng tuyền (tuyenntit) - 8 / 9 / 2015

xem lại CPU, xem chip set bắc...Nap lại Rom...:D

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyễn văn long (huylong) - 21 / 9 / 2015

rom không liên quan tới vụ này rồi. Bạn nên xem lại vấn đề về tản nhiệt cho CPU, và bạn đang dùng CPU nào. Chipset bắc liên quan đến card vga onboard nhiều hơn bạn nhé.

Các bài viết tương tự:

1. [đầu DVD karaoke WTK - chạy dc 30 phút bị đơ các nút bấm ko tác dụng rồi tự sập nguồn lại chạy lại rồi sập nguồn](#)
2. [giga-g31m-es2c - loa main k kêu](#)
3. [gigabyte g31m-es2c - không vào được bios và hệ điều hành màn hình không nhận](#)
4. [LCD Samsung 740NW - Lúc chạy lúc không. lúc không chạy thì đèn nguồn vẫn sáng.](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

công tác nguồn nhân không có tác dụng. lúc chạy được thì bật tắt bình thường

5. main GIGA G41 - nhận usb bình thường cả trên win và bios, nhưng không nhận chuột, phím USB.cả trên win và bios. mặc dù đã enable trong bios hết rồi.cũng đã cài lại win rồi. đo vẫn có 5v
6. Mainboard- ASRock-G31M-S - Khởi động máy vào win bình thường được khoảng 2-5 phút thì tắt máy quạt cp- nguồn vẫn chạy tưởng lỗi win cài lại và vào bios vẫn vậy.
7. mainboard biosstar G31 - - main lúc đầu khởi động vào máy boot vào win bình thường,de khoảng vài phút máy khởi động lại không lên hình,ran card test main vào không báo code hic, nhưng ma rút điện ra khoảng 30 phút khởi động lại thì lên bình thường cho em hỏi bệnh main này là gì vậy máy anh em kiểm tra rồi mà không ra hic
8. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
9. PC cài win xp sp2 - khi đang cài thì bình thường nhưng khi copy các file từ đĩa sang máy xong khởi động lại thì máy tắt luôn.bấm nút nguồn khởi động thì đèn chỉ chớp 1 cái rồi tắt chu không lên.minh đã đem đĩa win do cài vào máy khác thì bình thường ko bị gì cả
10. SAMSUNG GT S5620 - * Em có chiếc điện thoại samsung gt s5620 micro chập chòn lúc được lúc mất, lúc gọi đầu dây không nghe được.kể cả lúc ghi âm không vào.tháo ra kt thấy micro hình vuông có cấp dẹt 4 mạch hàn vào.khi ép mạnh vào thì được,nhưng một lúc lại không được.
11. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại tivi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo
12. Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá đc ,ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gân tằm kính