

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 3343 của bạn tranxuanthinh - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): gigabyte

Hiện tượng: den man hinh

bat nguon

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

- [gigabyte G31 ES2.C - bật 1 lần đầu lên nhảy cos bình thường và lên màn hình nhưng tắt đi bật lại thì không lên mang hình và mêm khong nhảy cos các bác giúp em với](#)
- [laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
- [laptop-IBM \(R52\) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện](#)

tượng trên.

4. [main g31 foxcom - main test card thi den reset sang lien tục va 2 den cpu va clock ban dau sang nhap nhảy sau khi he so hexa nhảy qua c3 va hien thi 08 thi dung lai den cpu va clock cug ngưng nhap nhảy va sang lien tục](#)
5. [main gigabyte g41 G41MT-S2 - quat cpu chay bình thường không có tiếng pip .ram van ngon lanh, nhưng không xuất ra màn hình đen bàn phím không sang](#)
6. [màn hình fujshi - bàn đầu cam dien vào màn hình sáng bình thường sau 5 giây màn hình bị tối lại mất ảnh sáng nhưng dùng đèn pin chiếu vào màn hình vẫn thấy hình ảnh](#)
7. [Máy giặt hitachi SF-65E - Chào mọi người, em có con máy giặt hitachi cứ an nguồn lên là báo lỗi đen , đèn mức nước và đèn vat nhảy liên tục, em đã thay van áp lực rồi nhưng không được, mong mọi người giúp đỡ](#)
8. [Monitor LCD; HP model L1706 - màn hình tối đen ,lay đèn pin rồi vào thay hình mô ma màn hình không sáng.loại này ;nguồn,cao áp bo xử lý nam chung một mạng](#)
9. [Nokia 6681 - E mọi nhân e 6681 ko có đèn hình và phím .e kiểm tra thì mất ic đèn .ko biết nó có bị chạm ko mà bị thao ic đèn rồi.con này có số đo cầu ko máy bác giúp dum e voi.....!](#)
10. [Nokia e66 - E mọi nhân một con e 66 bị trắng màn hình đèn phím bình thường nghe gọi tối.em đã thay màn hình khác nhưng cũng vậy.e thay con ic khiến màn hình bị núc một chút .e ko có số đo để cầu lại nó.mong các bác chỉ giúp dum e.cam on các bác a!](#)
11. [SAMSUNG 17IN MODEL.743NX - màn hình sáng loa lên rồi tối nài đèn cao áp van chạy bình thường màn hình sáng có vết cháy dọc theo màn tu chén xuống dưới em do nguồn thì thay 15v. nhập nhảy theo đo sáng của màn hình](#)
12. [tivi panasonic th 32c5 - bắt nguồn đèn đỏ báo song lại nhảy đèn xanh song lại chuyển đèn đỏ cụ thể lap đi lap lại nếu này tay an vào bo chính thì lại chạy đã hàn lại chip](#)