

Câu 3720 của bạn tran the cuong - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): gigabyte

Hiện tượng: may keu tit tit.

ko khoi dong dc

— [●] [●] —

nguyenphu (nguyenphu)- 28 / 11 / 2011

loi ram hay vga thi phai

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

vo dinh hung (ngocdiep79)- 6 / 12 / 2011

co 2 main 865 socket 478 1main 845 gia 1 em la 150k ai mua dt 0188 79 393 79

Các bài viết tương tự:

1. [Bếp từ đôi SANAKY - SNK 202HGW - khi cắm nguồn điện vào thì một bên báo E4 và kêu tit tit liên tục còn bên kia vẫn nấu bình thường](#)
2. [bếp từ electrolux etd32d kêu tit tit mà ko nóng, các phím vẫn ok, quạt vẫn quay, mình đo thấy hư con cảm biến nhiệt diot, lên mình thay bằng con trở 10k vẫn báo tit tit, với con thứ 2 trên mâm nghi kw-145 độ c là con gì, - Mình tháo con igbt ra rồi đóng mạch vẫn như cũ, nghĩa là bị phần bảo vệ.](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

3. [Bếp từ omidae - cảm nguồn vẫn bình thường khi bật bếp chạy vài giây thì hiện E1 và kêu tit tit được vài giây thì tắt hẳn](#)
4. [Bếp từ sunhouse - Kêu tit tit liên tục nổ tụ 25V 100mF](#)
5. [foxconn g31mxxp - vẫn vào win nhưng kêu tit tit hoài. ko shutdown được](#)
6. [lò vi sóng - panasonic inverter - ko chạy dc ở chế độ vi sóng, khi e bật ở chế độ vi sóng thì chạy dc 30 giây máy ngắt kêu tit tit và dừng lại. đồ đặt ở trong lò không thấy nóng. e đã thay cả 3 v: v nguồn, v khiển, v inverte, thay nốt cả súng mà máy vẫn ko chạy, vẫn bị như cũ](#)
7. [Main Intel Lỗi gì - main không chạy, quạt chíp quay. các nguồn cấp cho chíp nam, bắc, CPU, Ram đầy đủ. tháo ram máy kêu tit tit ! lắp ram vào máy bị như cũ đã thay ram khác vẫn ko dc](#)
8. [máy giặt TOSHIBA MODEL AW-B6542E - mình k giặt để ở chế độ vắt, máy chạy khoảng 1 phút, máy ngừng còi kêu tit tit liên tục đèn nhấp loạn xạ](#)
9. [máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gặp 1 em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu tit tit rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ ko nhấp, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.](#)
10. [Máy giặt LG WF_5405TD - Máy chạy báo lỗi kêu tit tit các đèn chuc năng nhấp theo](#)
11. [midea - nguồn đủ 5v, 18v 300v. cắm điện vào chỉ tit tit 1 lúc thì tắt tit tit cách nhau 1s](#)
12. [samsung p55 - bat nguồn máy kêu tit tit 3 lan](#)