

Câu 3556 của bạn Trần Trung Thành - đã có (6) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Giup do ve boot voi

Hiện tượng: mt chay win7 binh thuong

minh cam usb boot vao de lam it viec. chua lam gi ca, khoi dong lai mt thi ko boot dc nua. da chon de do boot tu o cung roi, mt cu nhap nhay cho doi cai gi y hic. minh cam lai usb boot va chon dong: "Boot from hard" trong usb boot thi boot win dc. The la moi lan bat may deu phai cam usb va lam nhu vay, co ai giup minh de mt boot binh thuong ma ko can cai usb voi. Minh cam on nhieu lam

— [●] [●] —

Nguyen Van Dat (thanhdatt09) - 22 / 9 / 2011

Nếu bạn cần boot có thể dùng đĩa boot vì nếu để chế độ usb boot thì máy sẽ tìm File khởi động trên USB chứ ko phải ở trên Window. Thử xem thế nào nhé. Chúc thành công.

quyet kieu (quyetkieu) - 4 / 10 / 2011

dung roi chay bang dia bootCD chat luong hon nhieu so voi usb

phamvanvu (phamvanvu1987) - 14 / 10 / 2011

ban vao bios dat lai cau che do .binh thuong chon f9 ...ban thu bo cd hoc usb nhe

nguyen trieu (trieutrieudt) - 6 / 11 / 2011

boot record o cung sai, ban cho dia boot vao khoi dong A: fdisk BRM nhan enter,sau do khoi dong may

nguyen doan hung (dhnguyen89) - 20 / 12 / 2011

Cài lại mbr đi cẩn thận đi cả ổ đó, dùng bootIce mà cài an toàn hơn,

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyễn văn long (huylong) - 16 / 1 / 2013

Lời này trước tiên ban dung đĩa boot

Cho khởi động vào đĩa boot next-->dos-->dos

Fdisk /mbr enter khởi động lại...

Neu boot bằng USB boot vào Dos gõ lệnh: Fdisk /mbr 2

sau khi bạn dùng lệnh fdisk /MBR thì cái parttion nào đánh dấu là active sẽ được tự động chọn khởi động. Bạn có thể đổi lại parttion khác thành active qua các menu trong fdisk, hoặc dùng 1 chương trình như Partition Magic.

Neu không được như trên vậy là do may bạn lời win thôi..Face: Long ist

Các bài viết tương tự:

1. [amply califonia Pro_468a - nhạc ra bình thường, tiếng mic nghe có vẻ bị chậm, ví dụ mình "alo" vào mic thì khoảng 0,3 giây mới có tiếng "alo" phát ra ở loa, tiếng mic vẫn bình thường, nhạy tốt, các núm chỉnh trên ví echo vẫn có tác dụng bình thường.](#)
2. [ariang 36m - mở nguồn máy hoạt động bình thường khoảng 20s mất hình, tiếng led hiển thị vẫn sáng bình thường. khoảng 20s nữa lại chạy bình thường 20s ngắt tiếp cứ lặp lại như vậy](#)
3. [bếp từ midea MISV21DQ - bác chuyên ơi bác có sửa bếp từ ko giúp cháu với, hiện tượng là cắm điện vào đèn vẫn báo và kêu tí 1 cái báo bình thường nhưng bật nút nguồn ko đc, cháu hàn kỹ lại bo bàn phím mà ko đc, đo điện trở dán ko đứt, cháu dùng máy khô khô nóng lên thì bấm bật nguồn bình thường, để nguội lại không bấm đc nữa hix](#)
4. [chào các bạn. - đàn am thanh KENWOOD rất mong các bạn góp ý giúp mình chuyển là the nay mình mới nhận dc của khách nhờ sửa chữa cho đàn am thanh kenwood chạy radio và đọc đĩa CD nhưng máy khách mang tới trong tình trạng chấp phân công suất .DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào dính u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hiện giờ mình vẫn chưa dám làm gì cả mới kiểm tra so bo thì thấy chạy con STK4150 mình nhìn mà đã thấy chúi rồi vì hàng xách tay mà lại thay con STK4150 mình chưa thay gặp con này bao giờ vì vậy nhờ các bạn góp ý và giúp mình xem trên thị trường có con nào không vậy?trở ngại liệu có ko các bạn](#)

- [nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.](#)
- [5. main h61m-p20 \(g3\) - main boot bình thường, winpe vào bình thường, cắm hdd vào bios vẫn thấy nhận nhưng k thể nào boot được từ hdd mà chỉ thấy dấu - nhấp nháy ở góc trái phía trên màn hình.](#)
 - [6. MAIN MSI 945 hoạt động bình thường NẾU gắn card test main PCI ??? - Trước máy chạy bình thường, rồi nó bị vậy. ko biết lỗi gì. Cắm card test main vào chạy bình thường a-z, Tháo card ra thì như kiểu ko nhận Ram, nhưng ko kêu tí.](#)
 - [7. mainboard biosstar G31 - - main lúc đầu khởi động vào máy boot vo win bình thuong,de khoang vai phut may khai dong lai khong len hinh,ran card test main vào khong bao code hic, nhưng ma rut dien ra khoang 30 phut khai dong lai thi len binh thuong cho em hoi benh main nay la gi vay may anh emkiem tra roi ma khong ra hic](#)
 - [8. máy giặt midea cửa ngang - chế độ giặt bình thường nhưng khi xả hết nước là báo lỗi chọn chế độ vắt thì lại vắt được nhưng giặt thì k tự vắt đc các bác à em đã bảo dưỡng rồi mọi thứ vẫn bình thường thế là bệnh gì hả các bác mong các bác giúp em với](#)
 - [9. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .](#)
 - [10. máy in serox phaser 3155 - bấm phím mở nguồn máy khởi động bình thường, xong báo lỗi đèn đỏ, máy không có báo đèn nhận giấy , đưa giấy vào khay phụ máy vẫn kéo giấy vào bình thường, nhưng vẫn báo không có giấy , như anh em đã gặp bệnh này chỉ giúp mình với](#)
 - [11. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhờ tu 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tu 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tu cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị](#)
 - [12. samsungDa4100472n - máy không lạnh quạt gió lúc lúc không \(kiểm tra quạt gió đang bình thường\) mong các ae co kinh nghiệm sửa chữa lâu năm giúp với gọi 0966979240 giúp tớ với nhé](#)