

HITACHI . SF-65 - BAT NGUON KO AN START DUOC .AN TAT
NGUON THI HIEN HET DEN O CHE DO CHON CHUONG TRINH | 1
Câu 15970 của bạn thuyen - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): HITACHI . SF-65

Hiện tượng: BAT NGUON KO AN START DUOC .AN TAT NGUON THI HIEN HET DEN O
CHE DO CHON CHUONG TRINH

MONG CÁC BÁC GIÚP EM Ạ. LUC DAU BAM DUOC START NHUNG KHI BI LOI THI LAI
KO BAM DUOC START CAC BAC A

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

tran dang khiem (khiem tran) - 15 / 1 / 2017

KIỂM TRA CẢM BIẾN NHÉ

Các bài viết tương tự:

- [bếp từ electrolux ETD-28K - lúc đầu bếp ko nguồn vì nước vào mạch, em đã làm nguồn ok rồi nhưng em nó lại ko có từ, bật nguồn rồi chọn công suất thì chỉ có quạt quay, hiển thị hiện công suất mức 7, ko tiếng rít của từ và ko có báo lỗi gì hết.](#)
- [bếp từ SUPOR TD0501AT - cấp nguồn đen bao sang .an start chỉ nghe thay tiếng tách tách ở nồi. bếp ko nhận nồi nhưng có lúc lại kêu e e sau đó lại ngắt và báo lỗi E1 so vào nước trong nồi thay hơi nóng. con lúc kêu tách tách thì ko báo lỗi j cả. e tháo ra thay có dầu an và nước làm oxy hóa mạch. đã vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường](#)

nhưng khi dề người lai ko nau duoc nhu noi o trên.da thay cam bien o so ban dau nau duoc sau do khách mang ve lai bi nhu vay

3. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước(ko vắt và xả)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn)
4. dien thoai galaxy s2 han quoc shw m250s - em danh roi s2 vo man hinh lcd o trong, mo may len thi den ngom nhưng khi bat dau mo may thi van co chuong rung va co 2 nut cam ung van sang den , lay may khac goi vao thi van co nhac cho nhưng may s2 ko co dong tinh j, nghe thay nhac cho khoang 3den5 giay thi tu dong mat tin hieu. co ai biet ve benh lay ko thi giup em voi hay de lai so dien thoai em se goi mong anh tu van giup em voi em xin cam on
5. lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo,nhưng màn hình chỉ hiện thị khoảng mấy giây rồi tắt,khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thị không có tín hiệu được kết nối,e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thị không có thiết bị được kết nối
6. may giặt AQUA,AQW-U700Z1T - bắt nguồn nhấn chọn các chế độ giặt ,rũ,vắt vẫn được ,khi nhấn start thì motor chỉ nhích nhẹ kèm theo tiếng tít ,vắt cũng vậy chỉ 3 kéo xa song là như vậy cứ lặp đi lặp lại nếu nhấn nút chọn chương trình thì lỗi ngay cứ kêu tạch tạch liên tục
7. Máy giặt Electrolux EWF12732 - Không chọn được chế độ giặt, tức là khi vặn núm chọn chế độ giặt thì không thấy thay đổi gì cả mà chỉ giặt ở chế độ giặt Cottons và máy vẫn giặt bình thường. Mình cũng kiểm tra cả tipees điểm của núm vặn vẫn bình thường.
8. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
9. Máy giặt hitachi SF-65E - Chào mọi người, em có con máy giặt hitachi cứ an nguồn lên la báo lỗi den , den mức nước va den vat nhay lien tục, em da thay van áp lực roi nhug không được, mong mọi người giúp đỡ
10. máy giặt LG cuav tren - may hien den binh thuong , khi bắt nguồn thì cấp nước.nhan star thi nuoc ngừng cấp nhưng không giặt được.bat vắt cũng không được
11. Máy giặt samsung inverter cửa ngang - Bắt nguồn máy chạy giặt.xả rất ok đến chương trình vắt thì chạy đc nửa chương trình rồi lại nhảy lên chạy lại chương trình vắt
12. mình có MÁY toshiba satellitea100 - bàn phím có hiện tượng bất thường : muốn gõ số không được , phím chức năng như alt,ctrl.. không thực hiện được , muốn chọn 1 đối tượng nào đó nếu click 2 lần thì nhiều đối tượng khác cũng sẽ chọn máy báo stikle, các trang web chọn link sang trang khác thì trang cũ VẪN táCH RIÊNG