

Câu 7364 của bạn Nguyễn Ngọc Tân - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): HP 1020

Hiện tượng: in ra giấy trắng

may in ra toàn giấy trắng,

mong các bác giúp đỡ~

ma cái máy của em nó bị mất 1 cái lò xo dem ngang giữa hai nửa cartridge, ko biết có làm sao ko

— [●] [●] —

trần anh thanh (kythuatcomputer) - 14 / 6 / 2013

bạn cứ kiểm cái lò xo khác lắp vào đã cái này cũng rất quan trọng nếu ko được kiểm tra tiếp mất hộp mực nhé

Nguyễn Văn Võ (vanvocm) - 19 / 6 / 2013

nếu không có lò xo đó thì tìm cái lò xo búp chêm vào giống như đầu kia vậy

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nong Dinh Nghiem (nghiem87) - 20 / 10 / 2013

1 là bạn tìm cái lò xo thay thế vào

2 là bạn kéo giãn cái lò xo ở dưới ở đầu bên mảng mực bên đó ra nó đẩy mạnh lệnh lên là in như thường

Các bài viết tương tự:

1. [9852. Printer - Máy HP 1020](#)
2. [canon 2900 - in ra giấy đen nhưng vẫn có chữ không hẳn la đen như giấy than vẫn có chỗ trắng em không biết bị làm sao không phai do hộp mực vì em mang củ mực ra máy khác in bình thường](#)
3. [canon 3000 - in ra giấy trắng tinh m ko ko phai do nguồn vi thay nguồn khác vào vân thế, thay quang, thay luôn hộp mực vẫn in ra giấy trắng. ai biết bị làm sao ko chi em với](#)
4. [Hp laser 1020 - máy in hay bị kẹt giấy](#)
5. [Máy HP 1020 - Khi in hết một tờ giấy thì kéo luôn tờ thứ 2 vào, tờ thứ 2 chỉ ra được 1 nửa thì bị kẹt giấy, tờ thứ 2 không có chữ.](#)
6. [máy in hp 1020 - nhan lệnh in xong quay được 1 vòng rồi rồi sáng 2 đèn đứng im lun](#)
7. [máy in HP 1020 lajet - Cứ mỗi lần in xong 1 tờ là bị báo đèn đỏ, sau đó phải tắt hẳn máy in đi rồi in lại 1 tờ nữa nhưng sau đó lại báo đèn đỏ tiếp.](#)
8. [Máy in HP 1120 - In ra giấy bị vệt đen ở mép dọc trang giấy, vệt đen có tính chất lặp đi lặp lại theo chu kỳ, có khoảng 8 vệt từ trên xuống dọc trang giấy.](#)
9. [máy in serox phaser 3155 - bấm phím mở nguồn máy khởi động bình thường, xong báo lỗi đèn đỏ, máy không có báo đèn nhận giấy, đưa giấy vào khay phụ máy vẫn kéo giấy vào bình thường, nhưng vẫn báo không có giấy, như anh em đã gặp bệnh này chỉ giúp mình với](#)
10. [mình có máy canon 1120 khi khởi động rất bình thường không có vấn đề gì - nhưng khi lệnh in thì máy rút giấy và chỉ chạy được một đoạn và mí giấy vừa lọt qua khe của bộ sấy là đứng và báo kẹt giấy đèn đỏ không in được, thử nhiều lần vẫn vậy dù mình chỉ bỏ từng tờ và giấy r1t tốt...](#)
11. [tivi sam sung 29" - ae giúp hộ mình với lúc khách mang tới kt bị hư sò ngang rùi. thay sò ngang TQ chạy vài giây bị hư thay lại sò ngang TQ bắt vào có tỏa nhiệt nhôm lớn chạy vài giây nóng sò ngang vài giây ko bị hư sò ngang nhưng mà màn hình lên ánh sáng có sọc dọc bung có tí khoảng 1cm](#)
12. [mình có máy toshiba satellitea100 - bàn phím có hiện tượng bất thường : muốn gõ số không được , phím chức năng như alt,ctrl.. không thực hiện được , muốn chọn 1 đối tượng nào đó nếu click 2 lần thì nhiều đối tượng khác cũng sẽ chọn máy báo stikle, các trang web chọn link sang trang khác thì trang CŨ VẪN tách RIÊNG](#)