

Câu 4556 của bạn Le Quang Dung - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): HP 6530S

Hiện tượng: kick dòng lên 0.24A rồi tắt

Chuẩn đoán: máy mất 1 trong các nguồn thứ cấp hoặc nguồn Vcore. Sau khi kiểm tra thấy máy mất nguồn Vcore đúng như chuẩn đoán ban đầu.

Kiểm tra chân VCC (pin 37), chân cấp nguồn cho IC dao động ADP 3208 thấy đã có 5V và chân EN (pin 1), đây là chân lệnh mở nguồn đi ra từ IO đã có 3V mà IC ko đưa ra được dao động ở các chân DRVH (vế cao) và DRVL (vế thấp) cộng với tải ko chạm chập.

Kết luận: hư IC ADP 3208, sau khi thay IC khác, kích máy đã ăn dòng > 1A.OK

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nguyen Hong Quan (hoacomayvnvnvn) - 7 / 10 / 2012

thanks

Các bài viết tương tự:

1. [Ampli denon AVR-1603 - nhan nut ampli roi khoang 5giay nghe mat tiếng bup hình nhu loa phát ra thi phai roi may tat luon chi co đen on/standBy la Chóp tat Chóp tat Chóp tat ma bat máy lại thi đen on/standBy cu Chóp tat Chóp tat vay cho hoi la may bi hu gi vay](#)

2. [Asus K55A - Kick nguồn chớp tắt. 5v có 3v không khi kick nguồn thì 5v mất, dòng đứng ở 0.02](#)
3. [hp 6530s - bat may thay reset lien tục. Len hình được ty roi lai reset.](#)
4. [hp compaq 6530s - may khong cho cai lai win.khi bam f`1 vs f`2 .v.v.v bat nhap pass boot admin](#)
5. [main foxconn g31mv - sau khi khởi động lên win rồi được một lúc thì tự nhiên tắt. vệ sinh hết tất cả các thứ rồi thấy cả nguồn rồi vẫn bị như thế là main lỗi cái gì vậy mọi người](#)
6. [Main PC - Main asus P5KPL-AM SE - ko kick đc nguồn đo chân i/o với con trở vẫn có mà ko kick đc](#)
7. [Máy CQ45 - Máy chỉ dùng được pin không dùng được sạc. Dùng nguồn đa năng máy an dòng 0.01 vẫn có 5V-3V nhưng không kick được ngồn. Cho pin vào thì dòng la 0.00 và kick được nguồn.](#)
8. [PC cai win xp sp2 - khi dang cai thi binh thuong nhung khj copy cac file tu dia sang may xong khoi dong lai thi may tat luon.bam nut nguon khoi dong thi den chi chop 1 cai roi tat chu khong len.minh da dem dia win do cai vao may khac thi binh thuong ko bi gi ca](#)
9. [thay ro le khoi dong dong cao - 1 tu lanh bloc dang su dung ro le khoi dong co 1 vao 2 ra nhưng khi thay ro le khoi dong chat ban dan thi dong co khong hoat dong được dong cao](#)
10. [TIVI LCD SONY 32EX650 - mo máy chạy bình thường được khoảng 1 phút hoặc nửa tiếng nói chung là nó muốn tắt lúc nào thì tắt .lúc tắt nghe tiếng bựt rồi tắt đèn đèn nháy 3 nhíp tắt. rồi lạy nháy 3 nhíp cứ lạy đi lạy lạy như vậy';/ khi tắt đo nguồn cap sao 12v khong có .](#)
11. [tu lanh samsung - tu bi nghet chet loc, da thay loc moi roi thay cap moi,thoi sach dan nong dan lanh,roi can cap,roi hut chan khong,roi nap gas...da thuc hien day du cac buoc nhưng tu van kem lanh.da kiem tra bo xa van hoat dong tot,kiem tra dan lanh thi tuyet bam khong dieu,hoi lanh thay ra it,khi nap gas ap chi len co 4psi chay mot vai gio ap suat giam xuong con khong va co dong suong o cuoi duong hut ...da thu du cach nhưng van khong du lanh...huhuhu...](#)
12. [TV samsung CS21A530FL ic tổng tda12156 ic màn hình la78141 - TV bị roi. đứt một số mạch và được nối lại chạy bình thường 1 ngày. sau đó bật nguồn thì đèn nguồn nháy 6 nhíp rồi tắt. 3 - 4 giây sau lên lại rồi nháy 6 nhíp lại tắt. sò ngan nóng nhưng không chập.](#)