

Câu 8656 của bạn Phạm Minh Tuan - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): HP Pavilion Zt3000

Hiện tượng: loi windos cai lai roi nhung luc chay luc ko

can giup do

— [●] [●] —

ngkiem xuan thang (ngkiem xuan thang) - 8 / 9 / 2013

luc ko chay nó như thế nào? bạn vệ sinh lại chân ram xem. mà cắm thử ram sang khe khác xem.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

hoàng xuân (hoangxuan1976) - 9 / 9 / 2013

Mình đang cần bo cao áp của máy ibm r60 bạn nào ở H Nội có bán cho mình địa chỉ, xin cảm ơn nhiều

Các bài viết tương tự:

1. [bếp SUNHOUSE SHD 6151 - ban đầu bếp bị ẩm em sấy khô va bếp chay.nhung để đến hôm sau thì lại không được. cấp nguồn còi kêu bip nhưng nghe có vẻ yếu. em thử đo nguồn 18 v va 5v thì thấy bị yếu kim đồng hồ bị giật lúc lên lúc xuống.khong đủ điện áp. chạm tay vào ic nguồn thấy nóng.e đã thay thu nhưng vẫn chưa được.e đã kiểm tra](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

- [hầu hết các linh kiện trên 2 đường đo nhưng chưa phát hiện gì. nhưng có lúc lại nấu được](#)
- [bếp tu SUPOR TD0501AT - cấp nguồn đèn báo sáng .an start chỉ nghe thấy tiếng tách tách ở nồi. bếp ko nhận nồi nhưng có lúc lại kêu e e sau đó lại ngắt và báo lỗi E1 số vào nước trong nồi thấy hơi nóng. còn lúc kêu tách tách thì ko báo lỗi j cả. e thao ra thấy có dầu an và nước làm oxy hóa mạch. đã vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nồi ở trên. đã thay cảm biến ở số ban đầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy](#)
 - [đầu dvd california moden T8888 - chạy được một lúc bị mất hết phong hình quốc bị đờ phím cũng liệt. đã thay mắt và bóng s8550 máy chạy được lâu hơn lại bị đờ nhưng không mất phong hình mọi phím vẫn liệt. tắt đi bật lại chỉ có đèn báo nguồn không hiển thị phong và quốc. thỉnh thoảng bật lại lại lên mà 4 con bóng s8550 trong lúc chạy bị nóng bỏng tay dù đã thay rồi nguồn vẫn ổn định](#)
 - [Foxcom H61 MXE-K - main không nhảy code. đã thay Q42 gắn socket main đã chạy nhưng chỉ chạy 1 lúc khoảng 10p xảy ra hiện tượng trắng hoặc xanh màn hình rồi lại k nhảy code nữa. sau đó xả Q42 ra rồi đóng lại chạy, rồi lại thế.](#)
 - [laptop - xin hỏi bác pro ý kiến cho mình xài win8.1 lúc cài đặt phần mềm virus ko sao khi cài Dcom 3G lúc đầu chạy bình thường. mình thấy phần mềm virus khóa key gỡ bỏ xong khởi động lại máy bị lỗi Dcom 3G nó báo lỗi ip gì đó](#)
 - [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm, nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)
 - [maygiat-tosiba A800 - ae trong hội giúp e ca này với toshiba a800 khởi động cho giặt mmoto kéo xả quay nửa vòng rồi nhả cạch tiếng to 1 cái về ban đầu rồi lại kéo cứ lặp lại 3 lần r mới đóng để cấp nước ,cho vắt nó cũng giặt 3 llaanf r báo lỗi nháy đèn mực nước và chương trình e đã thay R45 và tran A1015 của mạch van xả thì chạy ok k bị nữa nhưng dk vài ngày lại bị llaij như vậy ,em đã thay moto xả mới vẫn bị, không li hợp vẫn ngon](#)
 - [Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị](#)
 - [PC cài win xp sp2 - khi đang cài thì bình thường nhưng khi copy các file từ đĩa sang máy xong khôi phục lại thì máy tắt luôn. bấm nút nguồn khôi phục thì đèn chỉ chớp 1 cái rồi tắt chu không lên. mình đã đem đĩa win do cài vào máy khác thì bình thường ko bị gì cả](#)
 - [Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ. Máy mang đến có tiếng ko hình khách bảo vậy ạ. Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy, lúc không. lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng ko hình, lúc có hình nhưng](#)



lại nhem màu đỏ.Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhịp , ngắt luân nguồn 12v.Mong mấy bác , anh chị giúp ạ

11. starboss - chạy một lúc báo lỗi E0 . rút điện ra cắm lại. lại chạy đc một lúc rồi lại báo lỗi. lúc ko lỗi vẫn nóng bt
12. tu lạnh panasonic - Ko làm lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy.đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng co điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt va lốc lại ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giật giật rồi quj và lốc ko chạy.sau đó rút điện ra gắmlại chỉnh timer thì quạt va loocf lại chạy bt.sau 6ngay sau thì nó lại bị như cũ