

Câu 4635 của bạn tamsuon0905 - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): HP1102

Hiện tượng: IN GIẤY ĐEN XÌ

NẠP MỰC

— [●] [●] —

hoàng xuân (hoangxuan1976)- 8 / 7 / 2012

kiem tra ky cat chich, (ban kiem tra gat muc)

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Cao Đình Tình (tinht) - 11 / 4 / 2013

Giấy in đen xì thường do cao áp, bạn kiểm tra cao áp lại nhé.
Bạn hoàng xuân viết thì viết Tiếng Việt để anh em còn nói được chút

Các bài viết tương tự:

1. [canon 2900 - in ra giấy đen nhưng vẫn có chữ không hẳn la đen như giấy than vẫn có chỗ trắng em không biết bị làm sao không phai do hộp mực vì em mang củ mực ra máy khác in bình thường](#)
2. [canon 3000 - in ra giấy trắng tinh m ko ko phai do nguồn vì thay nguồn khác vào vẫn thế, thay quang, thay luôn hộp mực vẫn in ra giấy trắng. ai biết bị làm sao ko chi em](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

với

3. [Canon, Hp - Bật máy cuộn luôn vài tờ giấy, khi in bị kẹt giấy liên tục](#)
4. [máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gặp 1em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu tí tí rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ không nháy, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.](#)
5. [Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.](#)
6. [Máy in HP 1120 - In ra giấy bị vệt đen ở mép dọc trang giấy, vệt đen có tính chất lặp đi lặp lại theo chu kỳ, có khoảng 8 vệt từ trên xuống dọc trang giấy.](#)
7. [máy in serox phaser 3155 - bấm phím mở nguồn máy khởi động bình thường, xong báo lỗi đèn đỏ, máy không có báo đèn nhận giấy, đưa giấy vào khay phụ máy vẫn kéo giấy vào bình thường, nhưng vẫn báo không có giấy, nhờ anh em đã gặp bệnh này chỉ giúp mình với](#)
8. [mình có máy canon 1120 khi khởi động rất bình thường không có vấn đề gì - nhưng khi lệnh in thì máy rút giấy và chỉ chạy được một đoạn và mí giấy vừa lọt qua khe của bộ sấy là đứng và báo kẹt giấy đèn đỏ không in được, thử nhiều lần vẫn vậy dù mình chỉ bỏ từng tờ và giấy r1t tốt...](#)
9. [monitor lcd ASUS VH192D - MỞ máy 5 giây tắt sau 5 giây tự lên cứ như vậy lặp đi lặp lại](#)
10. [Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy êm có hình tiếng đầy đủ, được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục, cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường, nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục, tắt nguồn mở lên lại được chạy vài giây lại bị, có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng, thay thử cao áp kiểm tra xung quanh, vẫn chưa được, nguồn ok, chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhíp nhíp ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ](#)
11. [panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy lên vài giây tự ngắt, đèn báo xanh đỏ xanh đỏ liên tục, tắt bật lại chạy được vài giây lại bị](#)
12. [tivi sam sung 29" - ae giúp hộ mình với lúc khách mang tới kt bị hư sò ngang rùi. thay sò ngang TQ chạy vài giây bị hư thay lại sò ngang TQ bắt vào có tỏa nhiệt nhôm lớn chạy vài giây nóng sò ngang vài giây ko bị hư sò ngang nhưng mà màn hình lên ánh sáng có sọc dọc bung có tí khoảng 1cm](#)