

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 2589 của bạn phú cường việt - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): IBM

Hiện tượng: màn hình giặt giặt ngang ở phía dưới

Chưa tìm ra hư hư gì

—   —

Các bài viết tương tự:

1. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
2. [LCD AOC 719V - nhiều soc ngang phía dưới day màn hình va rung theo chiều dọc, dùng càng lau màn hình càng rung](#)
3. [Màn hình máy tính đời cũ - Monitor LCD; HP model L1706 - bị trắng nốt nửa phía dưới phía trên bt](#)
4. [Máy giặt Electrolux EWF12732 - Không chọn được chế độ giặt, tức là khi vận nút chọn chế độ giặt thì không thấy thay đổi gì cả mà chỉ giặt ở chế độ giặt Cottons và máy vẫn giặt bình thường. Mình cũng kiểm tra cả tipees điểm của nút vận vẫn bình thường.](#)
5. [monitor lcd_sam sung 17in - bat 1 duoc 1 luc phía tren màn hình hơi tối con phía dưới](#)

man hình sang duoc may phut thi tu dong tat

6. ti vi sam sung;CS21A530FL - nửa phía dưới màn hình sáng bình thường phía trên tối om(tông chạy ic dán)
7. Tivi LCD Samsung 46 inch LA46A610A3R - máy chạy khoảng hơn 1 phút là màn hình bị giật giật, khi màn hình giật thì nhìn có đường gợn sóng ngang. tắt máy mở lại thì vẫn chạy bình thường chừng 1 phút là có dấu hiệu giật giật tiếp. Mình kiểm tra thấy 1 số tụ bị phù, đã thay thế nhưng vẫn không hết bệnh. bệnh này do nguồn, cao áp hay là do board xử lý ? mong được các bạn hướng dẫn
8. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
9. Tivi LG model 21FU6RL - Chạy ic màn hình STV 9326, nguồn 26v đủ, chân ra (5)22v, nửa màn hình phía dưới bình thường, ở phía trên có một vết sáng và gấp hình trên nửa thì hình giãn lên, e đã thay hết tụ xung quanh ic màn hình nhưng vẫn ko hết bệnh
10. Tivi màu - tivi samsung CS21A530FL slim - có một nửa hình phía trên còn phía dưới đen xì
11. tivi sam sung 29" - ae giúp hộ mình với lúc khách mang tới kt bị hư sò ngang rùi. thay sò ngang TQ chạy vài giây bị hư thay lại sò ngang TQ bắt vào có tỏa nhiệt nhôm lớn chạy vài giây nóng sò ngang vài giây ko bị hư sò ngang nhưng mà màn hình lên ánh sáng có sọc dọc bụng có tí khoảng 1cm
12. Tủ Đông SANAKY - ngăn mát đông đá , nhưng chỉ lạnh phía trên , phía dưới không lạnh , muốn bảo quản phải lót đế cao