

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO Ele MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 4306 của bạn Admin-1 - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): IBM T41

Hiện tượng: Máy đang khởi động chuẩn bị lên hình (thấy dòng tăng dần đến 1,2A) thì stop, tắt hết cả nguồn, phải rút điện ra mới bật lại được.

- Nguyên nhân là do hư đèn công tắc Q22 cấp điện 3V cho màn hình LCD

* Giải thích:

- Nếu bạn quan tâm thì hãy Download sơ đồ IBM T41 về để cùng phân tích:

- Khi Chip Video hoạt động và cho phép màn hình hiển thị, lúc đó từ chân AE13 của Chip Video (trang 17) đưa ra lệnh PANEL_POWER_ON, lệnh này đưa qua Chip bảo vệ TB62501 (trang 73) đưa vào chân 3P_ON (chân 61), IC - TB62501 cho lệnh ra: 3P_DRV đưa đến điều khiển mở đèn Q22 để tạo ra điện áp VCC3P, nếu có điện áp VCC3P thì chân 27 của TB62501 sẽ có điện áp báo về để duy trì hoạt động của máy và máy tiếp tục khởi động, nhưng do hư đèn Q22 dẫn đến mất điện áp VCC3P nên chân 27 mất điện, TB62501 hiểu rằng đường nguồn cấp cho màn hình đang có sự cố chập chập nên đã ngắt điện áp cấp trước => Kết quả là máy mất hết các điện áp, không bật lại được nguồn.

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

1. [Ampli denon AVR-1603 - nhan nut ampli roi khoang 5giay nghe mat tiếng bup hình nhu loa phát ra thi phai roi may tat lun chi co đen on/standBy la Chóp tat Chóp tat](#)

IBM T41 - Máy đang khởi động chuẩn bị lên hình (thấy dòng tăng dần đến 1,2A) thì stop, tắt hết cả nguồn, phải rút điện ra mới bật lại

Chóp tat ma bat may lai thi đen on/standBy cu Chóp tat Chóp tat vay cho hoi la may bị hu gi vay

- điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dừng điều khiển không tắt được phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được(Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chỉ số)
- IBM T40 - Hiện tượng là khi khởi động thì quạt gió chạy được 1 lúc thì ngừng hẳn. Máy hoạt động được 1 lúc quạt gió không quay dẫn đến máy tự động tắt nguồn, sau đó em bấm khởi động lại không được và phải rút sạc ra cắm lại mới khởi động được. Mong các bác giúp đỡ em với.
- Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chóp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa. đèn nguồn vẫn còn. Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa, khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường , nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì. Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng
- Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1 máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2 con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với
- máy giặt panasonic NA-F7282 - khi mới cắm điện vào bật ON rồi cho chạy bình thường. nhưng khi tắt đi bật lại luôn thì không được. chờ 1 lúc mới bật được hoặc rút dây nguồn ra rồi cắm lại thì được luôn ạ
- May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1. chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tắt cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường. mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước + xả + hẹn giờ + mở nguồn nhưng vẫn không được
- Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
- monitor LCD AOC model :TFT17W80 - Cắm điện vào khoảng 30s mới lên đèn nguồn. nhưng khi rút điện ra khoảng 15 đến 30' cắm điện lại thì không lên. phải rút ra cắm lại nhiều lần mới lên. ko biết có phải tại nguồn bị sụt ko.
- msi AMD 785 AM2 + AM3 - máy bật ko lên, tháo pin Cmos + xả cmos ==> máy chạy liền, reset lại máy ko thấy lên , phải rút nguồn ,bật lại mới lên, mình tóm tắt lại là máy fai xả cmos mới lên đk...! mình thask you m.n nhé..
- sam sung CS21Z30ML ic tổng TDA 9384PS/N3/3 - bật máy lên khoảng 60p thì sẽ mất hình nhưng vẫn còn tiếng,, tắt máy bật lại thì có hình tốt, khur 10p thì lại mất hình, tắt và bật lại thì có hình, và 30s lại mất hình,, tắt máy để nguội thì lại có hình
- Tea2025b sử dụng với mạch stereo - Tự nhiên 1 bên của e k còn nghe thấy nữa e đã ktra kĩ hết đầu input ổn cả lúc sau thử thì cả 2 bên đều k thấy rì cả e đã thay 2 con 16v450uf nhưng vẫn bị.