

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 11867 của bạn ledinhthao - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): ibm571

Hiện tượng: gọn sóng

không biết sao con màn ibm bị gọn sóng. đã thử màn hình khác cùng cấp nhưng màn thử vào không bị. mà màn ibm bị. a/e giúp nhanh em với

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

- [1. ampli audioMAX. sai gọn sản xuất - hát karaoke được một lúc cơ mũi khét của nhựa thông](#)
- [2. ampli PA203 dùng 4 cặp sò A1943 + C5200 - em mới vào nghề mong các bác chỉ giáo. cái ampli có 2 bo mic ráp song song, khi cắm mic vào, vặn master tổng lên khoảng 9 10h \(gần giữa\) thì ko sao, cứ nhỏ hơn là ra tiếng rè rè. em tháo 1 bo mic ra thì bo còn lại hết hiện tượng trên nhưng echo giảm...](#)
- [3. ampli audiomax sai gọn sản xuất. loa BMB 250cc của sai von sx - nghe nhạc thì ko sao. khi hát karaoke được một lúc thì cơ mũi khét của nhựa thông. hát càng lâu mũi bay khắp phòng và am li rất nóng phải dùng quạt điện. và loa bo ù.](#)
- [4. em mới mua ve chai 4 vĩ crt 5 vĩ bếp từ 1 nguồn ATX mới và được em vang sài gọn chạy \(BL 0306, 50k\) về sửa, test thử karaoke - chỉnh vẫn chưa chuẩn lắm.](#)
- [5. Hướng dẫn độ IC nguồn 36R siêu nhỏ gọn](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

6. [lò vi sóng - panasonic inverter - ko chạy dc ở chế độ vi sóng, khi e bật ở chế độ vi sóng thì chạy dc 30 giây máy ngắt kêu tí tí và dừng lại. đồ đặt ở trong lò không thấy nóng. e đã thay cả 3 v: vi nguồn, vi khiển, vi inverte, thay nốt cả súng mà máy vẫn ko chạy, vẫn bị như cũ](#)
7. [lò vi sóng sharp Biển áp om - mấy bữa nay e chạy lùng sục mua Biển áp lò vi sóng mà ko kiểm dc](#)
8. [nhạc sóng cho các bác yêu nhạc sóng - ngày mới việc mới kinh nghiệm mới,,, sáng khoái](#)
9. [Panasonic 21fx71v ic tong 49x3f - Tivi hình ảnh bị gọn méo theo chiều từ trên xuống dưới lúc bị lúc ko hư bộ kênh chỉ xem được av nguồn đủ đã thay hết tụ lọc nguồn so do tuong duong tc 21fx30l em ko có so do gọc đã thay r850 bị chạy gan ic nguồn 5v keo ve khoi quet dong va r580 khoi quet dong bị già em nghi tổng hoặc nhớ có mấy con trở dán bị lỗi đã thay](#)
10. [TCL 21H181 - bị rò cao áp đến hư nguồn e đã rút sò dòng và cao áp với ic mạnh nhưng biến áp nguồn cứ kêu tách tách và các nguồn sụt hết b+ còn 45v e cô lập hết các nguồn đầu ra và ktra diot đầu ra với tụ đập xung mắc song song diot k có hiện tượng j](#)
11. [Tivi LCD Samsung 46 inch LA46A610A3R - máy chạy khoảng hơn 1 phút là màn hình bị giật giật, khi màn hình giật thì nhìn có đường gọn sóng ngang. tắt máy mở lại thì vẫn chạy bình thường chừng 1 phút là có dấu hiệu giật giật tiếp. Mình kiểm tra thấy 1 số tụ bị phù, đã thay thế nhưng vẫn không hết bệnh. bệnh này do nguồn, cao áp hay là do board xử lý ? mong được các bạn hướng dẫn](#)
12. [x2-02 không gọi được - có sóng đầy luôn khi gọi báo ngoài vùng phủ sóng](#)