

Câu 13368 của bạn MrBean - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): IC 8 chân AO 4433 BV 9214

Hiện tượng: hư

Có Bác nào biết con IC này ko? và IC nào có thể thay thế? Làm ơn chỉ em với

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Lê Thế Trung (thetrung.tin20) - 7 / 11 / 2015

mosfet thuan ban oi

<http://html.alldatasheet.com/html-pdf/128105/AOSMD/AO4433/149/1/AO4433.html>

Các bài viết tương tự:

- [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả núm Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
- [Amly jaguar 203N - Mình nhận của khách với tình trạng yếu 1 kênh tiếng. Kiểm tra thấy mất IC ở bo master đó là loại 1 hàng chân 12 chân nhưng tại mạch chỉ dùng 11 chân.](#)
- [dầu DVD - chán thật, Bác Chuyên ơi chắc cháu phá sản quá, hôm nay làm con đầu DVD lỗ 1 cục hixhix, lúc đầu khách đem tới mất hiển thị số, chỉ có đèn led, đi 12km nạp lại](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

rom thì ko đc nghi anh nạp rom này nạp ko đúng, vì dot trước nạp con daling về chạy ko đc lắp con bên máy đang chạy qua thì đc, vậy là đi lên mua bo chính bo đa năng 140k về lắp vào ko đúng mắt lấy mắt bên đầu mình bỏ vào chạy đc, nhưng phím sai hệ ko bấm đc. vậy là ra đi 1 bo, lắp trả khách ko làm nữa tốn 1 buổi tốn xăng chán.

4. jawua 203a - zole không đóng a, e đã cách li công suất, nguồn nuôi do được chan zole đủ, Ube chan zole cũng có 0.6v
5. Laptop MSI CX420 coi3 - ổ cứng 320gb - Máy bị hư nguồn mở ra thấy hư con 4433 và cháy 2 con ic 8pin cạnh nhau bị mất trị số nghi đó là 2 con Mofet
6. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
7. máy giặt toshiba - bấm starst moto quay luôn.mjh đã kt 2triac đã ok.nhưng đo 2 chân ra moto với dây chung khi cắm điện cả 2 đều có điện 1 chân 180v.1 chân 150v
8. quạt hơi nước SAIKO - hư ic VXL con 2hang chân mỗi bên 7 chân
9. Tivi TCL mất model cao áp 0284.dòng d1555.nguồn k6245 và tổng8823CRN - pan:mất nguồn thứ cấp sơ cấp vẫn có bình thường, bên sơ hư R 100om cấp vô chân 8 ic 8 chân,đã thay R100om,ic nguồn,ic dao động 8 chân,biến áp,dàn diode kt mà ko hư...
10. toshiba satellite c640 - máy bị mất nguồn V-in đã đo sơ bộ Cầu chì có 19v chân D của Q6003 có 19v. chân G=0v, chân S=0v,đã tháo trở cầu chì R6020 đo chân Ic sạc pin BQ725 chân 3=0,4v.chân 19=0,35v.đo D6002 3 chân đều có 6v
11. vi pana 9000btu - co dien ao 2 chan quat dan lanh , quat dan lanh ko chay , dau bong den vao 2 chan ko sang
12. vi trung quốc tổng 8873,màn hình 7840,dòng d1556, cao áp báp24d40 - sọc trắng ngang màn hình,e đã thay màn hình mới nhưg k đcdc.màn hình lấy nguồn 28v từ thứ cấp, dò từ sợi lái màn hình về chân vi 2zắc có 28vol.dò từ 2chân màn hình về tổng thì có 2 chân tổng,1chân 8vol,1chân 3,3vol . khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi màn hình thì có hiện tượng bung màn hình dẫn ra.E thay tổng luôn cũng k dc.