



iiyama 17inc - Máy chạy khoảng 2phut la man hình nhap nhảy liên tục rồi tắt ngấm. Đèn báo vẫn sáng . Nghe thấy tiếng xì phát ra trên bo nguồn. | 1

Loại thiết bị (Model): iiyama 17inc

Hiện tượng: Máy chạy khoảng 2phut la man hình nhap nhảy liên tục rồi tắt ngấm. Đèn báo vẫn sáng . Nghe thấy tiếng xì phát ra trên bo nguồn.

Ae ai biết xin chỉ giao...

— — ☐ ● ☐ ● ☐ — —

nguyenthong (thongvannguyen_ies@yahoo.com)- 15 / 3 / 2013

dùng

Tran hong nguyen (langtubun82945)- 16 / 3 / 2013

không ai giúp à

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

*Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359*

hovannhan (xxzz_langthang_zzxx)- 26 / 3 / 2013

bạn kiểm tra phần cao áp bị ẩm nên phóng điện, thời gian sau hư nặng hơn

Các bài viết tương tự:

1. [Amplify yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

iiyama 17inc - Máy chạy khoảng 2phut la man hình nhap nhay lien
tuc roi tat ngam. Den bao van sang . Nghe thay tieng xi phat ra tren

âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h
nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p
thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy(nguồn phát vào âm ly là từ pc), xem
âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy
tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã
kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu
nào ra loa(kể cả tiếng rột rẹt)

2. [iiyama - Thao day cable ra la man len binh thuong. Khi cam cable vao case de su dung duoc 1 luc thi sap nguon. Nghe thay tieng xi xi nho ben trong.](#)
3. [iiyama 17inch - bật nguồn lên bình thường. sau 2 phút màn nhấp nháy liên tục rồi tắt. đèn báo chuyển sang đỏ. nghe tiếng xì nhỏ phát ra từ bo nguồn...](#)
4. [main g31 foxcom - main test card thi den reset sang lien tục va 2 den cpu va clock ban dau sang nhap nhay sau khi he so hexa nhay qua c3 va hien thi 08 thi dung lai den cpu va clock cug ngưng nhap nhay va sang lien tục](#)
5. [Máy giặt hitachi SF-65E - Chào mọi người, em có con máy giặt hitachi cứ an nguồn lên la báo lỗi den , den mức nước va den vat nhay lien tục, em da thay van áp lực roi nhug không được, mong mọi người giúp đỡ](#)
6. [máy giặt toshiba aw a800sv loại 7kg. Khi e mở nguồn được khoảng 2 giây các đèn chế độ giặt \(giặt thường - nhanh - ngâm - nhẹ\) và đèn báo hiệu mức nước 38lit đồng loạt nhấp và phát ra tiếng kêu bip bip bip liên hồi khoảng 4 lần thì tự động ngắt nguồn. hỏi máy bị lỗi gì các bác, E cảm ơn - Báo lỗi](#)
7. [Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.](#)
8. [monitor display jvc - may e khi bat cong tat thi nge tieng keu tach tach,den nguon kong sang,dien ra thu cap chi co duong 45v,58v va 24v.de khoang 20s sau thi tren man hinh xuat hien tia chop ngang doc lien tục,bac nao bit nguyen nhan thi sell cho e voi](#)
9. [Panasonic 25FG22v tổng 49x . - rơ le đóng nhả liên tục . nguồn thứ cấp nhấp theo . hồ B+ tại cao áp nguồn đủ , tải bóng điện đèn sáng nguồn đủ ko ngắt rơ le không đóng mở liên tục . đã thay thử cao áp vẫn vậy . kể cả khi bỏ sò dòng B+ nối cao áp là rơ le ngắt đóng liên tục .](#)
10. [Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy ên có hình tiếng đầy đủ , được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục , cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường , nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục , tắt nguồn mở lên lại được chạy vài giây lại bị , có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng , thay thử cao áp kiểm tra xung quanh , vẫn chưa được , nguồn ok , chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhip nhip ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ](#)
11. [samsung vina 1639z - bat cong tac thi co nguon nhung bam de may len thi khong chay den vang nhay lien tục .do nguon cap cho tieng va suli thi thay nguon nhap nhay lien tục .da thay thu on ap 7630.thay thu ca nguon 5day van vay.suli nho va ma tran cung thaythu rui khong duoc](#)
12. [TIVI LCD SONY 32EX650 - mo máy chạy bình thường được khoảng 1 phút hoặc nửa](#)



iiyama 17inc - Máy chạy khoảng 2phut la man hình nhap nhay lien
tuc roi tat ngam. Den bao van sang . Nghe thay tieng xi phat ra tren

tiếng nói chung là nó muốn tắt lúc nào thì tắt .lúc tắt nghe tiếng bựt rồi tắt đèn đèn
nháy 3 nhíp tắt. rồi lạy nháy 3 nhíp cứ lặp đi lặp lại như vậy’;/ khi tắt đo nguồn cấp
sao 12v không có .