



iiyama 17inch - bật nguồn lên bình thường. sau 2 phút màn nhấp nháy liên tục rồi tắt, đèn báo chuyển sang đỏ. nghe tiếng xì nhỏ phát ra từ bo nguồn... | 1

Loại thiết bị (Model): iiyama 17inch

Hiện tượng: bật nguồn lên bình thường. sau 2 phút màn nhấp nháy liên tục rồi tắt. đèn báo chuyển sang đỏ. nghe tiếng xì nhỏ phát ra từ bo nguồn...

anh chị em ai biết thì giúp đỡ... xin cảm ơn

— ☹ ☹ —

nguyenmanhtuan (tivivuitivi) - 16 / 3 / 2013

ban thay thu tu loc nguon chinh no xem sao!!

Tran hong nguyen (langtubun82945) - 16 / 3 / 2013

De minh kiem tra xem sao da.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen van quang (vuotquang) - 17 / 3 / 2013

bạn kiểm tra xem mạch cao áp có vấn đề j ko ? bóng cao áp có tuổi , ăn dòng đó.

Các bài viết tương tự:

1. [Ampli denon AVR-1603 - nhan nut ampli roi khoang 5giay nghe mat tiếng bup hình](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

iiyama 17inch - bật nguồn lên bình thường. sau 2 phút màn nhấp nháy liên tục rồi tắt. đèn báo chuyển sang đỏ. nghe tiếng xì nhỏ phát ra thì phải roi máy tắt luôn chỉ có đèn on/standBy là Chớp tắt Chớp tắt Chớp tắt ma bat máy lại thì đèn on/standBy cu Chớp tắt Chớp tắt vậy cho hỏi là máy bị hư gì vậy

2. Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải dc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe dc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy(nguồn phát vào âm ly là từ pc), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa(kể cả tiếng rột rẹt)
3. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước(ko vắt và xả)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn)
4. iiyama 17inc - Máy chạy khoảng 2phut la man hình nhap nhay lien tục roi tat ngam. Den bao van sang . Nge thay tieng xi phat ra tren bo nguon.
5. LG 32LV3100 - cắm điện vào sáng đèn đỏ, em bấm power Nháy 1nhịp đèn tím rồi chuyển về đèn đỏ .
6. main g31 foxcom - main test card thi den reset sang lien tục va 2 den cpu va clock ban dau sang nhap nhay sau khi he so hexa nhay qua c3 va hien thi 08 thi dung lai den cpu va clock cug ngưng nhap nhay va sang lien tục
7. máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gắp 1em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu tí tí rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ ko nháy, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.
8. May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tắt cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
9. Panasonic 25FG22v tổng 49x . - rơ le đóng nhả liên tục . nguồn thứ cấp nhấp theo . hồ B+ tại cao áp nguồn đủ , tải bóng điện đèn sáng nguồn đủ ko ngắt rơ le không đóng mở liên tục . đã thay thử cao áp vẫn vậy . kể cả khi bỏ sò dòng B+ từ cao áp là rơ le ngắt đóng liên tục .
10. Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy ên có hình tiếng đầy đủ , được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục , cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường , nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục , tắt nguồn mở lên lại được chạy vài giây lại bị , có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng , thay thử cao áp kiểm tra xung quanh , vẫn chưa được , nguồn ok , chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhấp nháy ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ
11. samsung vina 1639z - bat cong tac thi co nguon nhung bam de may len thi khong chay den vang nhay lien tục .do nguon cap cho tieng va suli thi thay nguon nhap nhay lien tục .da thay thu on ap 7630.thay thu ca nguon 5day van vay.suli nho va ma tran cung thaythu rui khong duoc
12. TIVI LCD SONY 32EX650 - mo máy chạy bình thường được khoảng 1 phút hoặc nửa



iiyama 17inch - bật nguồn lên bình thường. sau 2 phút màn nháy liên tục rồi tắt. đèn báo chuyển sang đỏ. nghe tiếng xì nhỏ phát tiếng nói chung là nó muốn tắt lúc nào thì tắt .lúc tắt nghe tiếng bíp rồi tắt đèn đỏ nháy 3 nhíp tắt. rồi lại nháy 3 nhíp cứ lặp đi lặp lại như vậy’;/ khi tắt do nguồn cấp ra từ bộ nguồn.... | 3
sao 12v không có .