



intel 945 + chip altom 1.6 gắn liền - hay bị treo, vào mạng onboard
treo luôn tắt LAN vào mạng PCI cũng treo luôn, copy trong mini
Câu 5645 của bạn trần lê - đã có (2) trả lời & góp ý. linux treo, ghost lại cũng treo | 1

Loại thiết bị (Model): intel 945 + chip altom 1.6 gắn liền

Hiện tượng: hay bị treo, vào mạng onboard treo luôn tắt LAN vào mạng PCI cũng treo luôn,
copy trong mini linux treo, ghost lại cũng treo

nó bị hư cái j vậy

— [●] [●] —

ledinhthao (ledinhthao036)- 22 / 1 / 2013

copy mà treo thì test ổ cứng

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

maianhbao (maianhbao3784)- 20 / 4 / 2013

keo tản nhiệt cpu hết, nguồn, hdd. 3 cái y bạn đập từng cái một

Các bài viết tương tự:

1. [1 bản ghost đa cấu hình có sẵn.. - mình muốn sửa bản ghost lại để thêm vài chương trình ứng dụng khác vào.](#)
2. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\) tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,, sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,, khách say cứ để vài phút,, lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,, rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

intel 945 + chip altom 1.6 gắn liền - hay bị treo, vào mạng onboard

treo luôn tắt LAN vào mạng PCI cũng treo luôn, copy trong mini

thắng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse, rơ le ko đóng,,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse

3. asus x54h - lúc lên nguồn lúc không, 3 lần, lần 1 do cúp điện, lần 2 do tháo pin lúc tắt ko lắp pin, lần 3 cũng như lần 2. hiện tượng máy ko lên nguồn ko có tín hiệu gì. cả 3 lần để 1 thời gian vài ba ngày hay cả tháng lắp sạc vào lại chạy bình thường. lưu ý, lúc bị như vậy mình đem đi bệnh viện máy tính bạn bảo hư bo, trả về, tam gọi hết thuốc chữa, máy của mình mua ở đại loan, ở vn có ít.
4. Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn, cứ bị như thế liên tục. (cắm nguồn khác thì bình thường)
5. HP dv1000 - vào mạng bằng cổng mạng lan máy treo
6. maim asus - kích nguồn lúc thì lên liên, lúc thì chạy lo do rụi bị treo, lúc thì lên được vài phút k làm j hết cùng tu treo lun, có khi khởi động cả chục lần mới lên dc, e đã thay nguồn ktra ở cùng, ktr ram nhưng k hu j hết
7. Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chíp vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chíp, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.
8. main inteet 945 - tees catees nhảy lên 25 -23 thì cheo máy mình đã hạp socket gọi và thay chip bác luôn cùng kg được mình thay luôn chip nam và chép lại rom luôn cùng nhu vậy có bạn nào dùng bàn này trưa giúp mình gio cảm ơn nhiều
9. Main Intell 945 - Phím sáng nhưng không lên màn hình, các lan onboard k cắm dây mạng cũng sáng, cho e hỏi main ý chạy con IC lan tên gì ạ? e k thấy con IC nào ghi lantheros hay gì gì cả, các bác giúp em với. thanks!
10. MAIN MSI 945 hoạt động bình thường NẾU gắn card test main PCI ??? - Trước máy chạy bình thường, rồi nó bị vậy. ko biết lỗi gì. Cắm card test main vào chạy bình thường a-z, Tháo card ra thì như kiểu ko nhận Ram, nhưng ko kêu tí.
11. máy laptop acer - các bạn cho mình hỏi cái lỗi này cái. nhad mình dùng là mạng internet bên quá nét, bên họ dùng mạng bình thường nhưng máy mình thì hook bắt dc mạng. kiểm tra dây ạng thì vẫn bình thường, mang máy sang cắm ở bên quán nét thì vẫn nhận mạng. vậy là lỗi gì??? mong anh em chỉ mình với
12. máy tinh cay - máy chạy bình thường, bạn em (người yêu) kiểm tra cái ở cùng về báo em test thử, e liên thao ở cùng của máy ra dòng ở cùng này vào và bật máy thì máy ko chạy (ở cùng chết) sau đó e lắp lại ở cùng của máy rồi bật lên thì cay vẫn có tiếng tit báo chạy như bình thường (lúc chưa thay ở cùng) nhưng ma ko có lệnh mô cho màn hoạt động