

Câu 5913 của bạn ledinhthao - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): iphone 4s trung quoc 1sim

Hiện tượng: khong len nguon

em tháo thẻ nhớ trong máy ra lắp thẻ nhớ khác vào khởi động lại máy thì không thấy lên gì cả.giờ lắp thẻ nhớ cũ vào cũng không lên luôn.ai cho em cách khắc phục

— [ ] [ ] [ ] —

**vo hoang phuc** (phucmobile26 )- 17 / 2 / 2013

nhằm giúp bạn xác định và có 3 nguyên do như sau: 1 là bạn đừng gán bất cứ thẻ nhớ nào vào cả..2 là bạn ra cửa hàng nhờ người ta kích dùm bạn cục pin,,nếu pin đã hết bạn không thể ghim sạc được.3 là bạn không tắt máy mà rút thẻ ra đột ngột có thể điện thoại bạn bị lỗi phần mềm rồi vấn đề này phải đến cửa hàng người ta chạy lại phần mềm cho bạn,,còn nguyên do nữa là điện thoại bị hư phần cứng mất nguồn,,nhưng nguyên do này ít khi xảy ra..chỉ xảy ra khoảng 1% mà thôi..vì điện thoại bạn đang sử dụng từ khi rơi rớt hoặc rớt nước..hoặc rút thẻ nhớ ra không đúng quy định..bạn phải kiểm tra như 3 phần mình vừa hướng dẫn bạn ở trên.chúc bạn thành công

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**ledinhthao** (ledinhthao036 )- 1 / 3 / 2013

thank cacn ban.minh da lam ok roi.hinh nhu la sung nguon

## Các bài viết tương tự:

- [anh em cho hỏi tivi mạch trung quốc,điện áp g2 tăng cao,đường 180v cung cấp cho kg,kr,kb có hơn 10v lam sao sửa vậy,\(mình mới vô nghề ah\) - anh em cho hỏi tivi mạch trung quốc,điện áp g2 tăng cao,đường 180v cung cấp cho kg,kr,kb có hơn 10v lam sao sửa vậy,\(mình mới vô nghề ah\)](#)
- [bếp từ philips-trung quốc.không rõ model; - không lên nguồn,mình đã kiểm tra và đã thay tụ 5mf,thay cầu trì,cồng nguồn.cũng đã kiểm tra mấy con tụ lá vàng 104,va mấy con ba chân s8550.khi cắm điện có lên nguồn nhưng cho nổi nấu thì không chạy mà lại hiện mỗi số 3](#)
- [bếp từ-philips-trung quốc:không rõ model - không lên nguồn đã thay tụ 5mf,cầu chì,cho khởi động lại hiện E](#)
- [crt vĩ trung quốc - hư nguồn,e đã độ nguồn 3dây \(nguồn cũ cũng 3dây\) nhưng xem nó cứ nghe tạch tạch nơi bo nguồn,xem dc 1 lúc nổ bo nguồn.độ bo mới vào k dc,e thay opto+vs đèn q815. xem dc,nhưng vẫn nghe tạch2 nho nhỏ.đã trả khách nhưng k biết xem dc lâu k.](#)
- [dau DVD 5so cua trung quoc - khi bat nguồn len thi dau hien thi chu LOAD de mot luc van vay Tat nguồn bat lai ko thay gi nua giơng nhu bi tit vay Kiem tra bo nguồn thi nguồn ra day dudu](#)
- [Dau thu pantesat HD02 Trung Quoc - nguồn van bình thường,không thu được kênh nào,em thu quét do tìm máy bao không có kế hoạch phát hiện](#)
- [Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.\(cắm nguồn khác thì bình thường\)](#)
- [GriecK-trung quốc không rõ model: - mình đã kiểm tra van hoạt động bình thường nhưng khi bắt đầu nạp ga xong thấy đã đủ ga.bỏ đồng hồ ra thì ga cung ra hết luôn không biết xử lí ntn?](#)
- [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \( màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)
- [tivi màu vĩ trung quốc,tại nhà khách nên k rõ chỉ số - mấy hôm trc pan của nó là báo nguồn nhưng k lên hình,e kta e thay đũađuôi đèn hình thì xem ngon lành.nhưng dc 1hôm lại k lên hình nữa\(đèn vẫn báo\). e ktra nguồn thì ok,cấp 110,12 đầy đủ.tự dưng e đo đặc dc tý cắm vào thì lại xem dc,mag trả khách.hnay lại tiếp tục.e cũng k rõ pan.mog ae gợi ý](#)
- [tivi trung quốc ic 8873-hay 22 - tivi trung quốc vi nhỏ ic8873 bị lượn song ọo hình từ trên xuống dưới ,mỗi lần đổi cảnh sang la cao ap rit lên.đã kiểm tra các nguồn đều tốt.bên sơ cấp cung không có linh kiện hỏng](#)
- [tv trung quốc chạy tổng 8873 - nguồn 110 đủ, nguồn 5 v vsl có, không có nguồn 9v cho vsl cao áp không chạy, chân mở nguồn 64 không đổi khi có lệnh](#)