



JVC 21S319 , chạy tổng 10217, màn hình AN15526, nguồn W6754 - Cắm điện máy vừa chạy là ngắt. E đã cô lập B+, rút Q571, cô lập màn hình | 1 Câu 16803 của bạn tran cong trong - đã có (1) trả lời & góp ý.

JVC 21S319 , chạy tổng 10217, màn hình AN15526, nguồn W6754
Hiện tượng: Cắm điện máy vừa chạy là ngắt. E đã cô lập B+, rút Q571, cô lập màn hình

Bác nào gặp qua pan này rồi xin chỉ giáo giúp e với ạ.
E bỏ nghề lâu quá giờ mới vọc lại nên quên hết rồi. ?

— ☐● ☐●☐ —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

tran cong trong (congtrongb2)- 22 / 3 / 2019

Có cao thủ nào gặp qua pan này xin chỉ dạy với ạ

Các bài viết tương tự:

1. [Âm ly 4sò. Model 6300. - Moj ng cho m hộp bo công suất âm ly này lúc đầu chết 2sò về tráj. M đã thay và đã chạy như con A1013 khj chạy nóng bỏng tay, nge đc mấy ngày là cháy loa và chết sò lạj. Đã thay hâu như gân hết lk vẫn vậy. Bo này mua cũg rẻ nhưng m muốn tìm hjiếu nguyên nhân.hjx.](#)
2. [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thây thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tụ học sửa bo mạch mong](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

JVC 21S319 , chạy tổng 10217, màn hình AN15526, nguồn W6754 - Cắm điện máy vừa chạy là ngắt. E đã cô lập B+, rút Q571, cô lập màn hình | 2

anh em giúp đỡ

3. máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
4. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .
5. máy giặt sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .mình nghi do hỏng máy con tranzitor có dung không. ma của máy con tran zitor là M1J43 thay bằng con gì được
6. máy giặt sharp ESN75EV - Máy không ngừng cấp nước dù chọn ở mức nước nào . mình đã kiểm tra phao, van cấp nước không hỏng, kiểm tra điện triac vẫn tốt ,mình đo điện áp ở phao là 2V DC, Đường hơi không tác. khi rút zắc phao ra thì máy vẫn báo lỗi khi cắm lại thì máy không báo lỗi nhưng vẫn không được
7. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1 là tgvj tq, nên đổ lè nỏj đườg hỏj, đo đườg kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũg 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thườg ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trug quỏc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vẫn chạy pjh thuog lạ thỏt. - .
8. tivi btv 21inch mất model. - bị có 1 vạch sáng ngang trên màn hình. đã thay tụ cấp nguồn cho màn hình và r cấp cho màn hình,kt nguồn vào màn hình thì đủ vào đến chân ic màn hình,chạm tay vào chân vào ic màn hình mà vẫn không bung,tưởng hư ic nhưng khithay ic mới vào thì lại bị mất dao động... con này có tổng là toshiba-hay-22(8873cscng6r). cao áp 1010a,ic nguỏng là 5Q0765R...
9. Tivi hitachi 21in đen cô nhỏ chạy ic tổng tda 9381ps /n2/ 2i 1070 ic màn hình 8356. - Máy chạy đc khoảng 5s la là ngắt để ý nhanh hien 1 đườg sáng nằm ngang mình đã thay ic màn hình và đo nguỏn 11v va nguỏn 45 v nguỏn 16 v tốt va khi rút nguỏn kiểm tra nguoi thi thấy tu lọc nguỏn đườg 45v tích
10. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đườg gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đườg hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì
11. vĩ trung quốc tổng 8873,màn hình 7840,dòg d1556, cao áp báp24d40 - sọc trắng ngang màn hình,e đã thay màn hình mới nhưg k đcdc.màn hình lấy nguỏn 28v từ thứ cấp, dò từ sợi lái màn hình về chân vĩ 2zắc có 28vol.dò từ 2chân màn hình về tổng thì có 2 chân tổng,1chân 8vol,1chân 3,3vol . khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi màn hình thì có hiện tượng bung màn hình dẫn ra.E thay tổng luôn cũg k đc.
12. VTB US2188 (đèn ngắn) IC nguỏn SVF10N60F, IC dao động nguỏn L6565(hai hàng"8 chân"), Tổng 11105PS, màn hình 78045 - nguỏn B+ khi không nối cao áp là hơn 150v, nối vào máy chạy sục xuống còn 120v, nguỏn Màn hình là 20v, chạy đc vài phút ic Màn hình nóng ran...Em đã hút ra đo nguỏi, thay oppto quang, nguỏn B+ vẫn không giảm, còn mỗi 2 con IC nguỏn vs con dao động đềm nguỏn e chưa có để thay thử.....