

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 15803 của bạn duonganhtuan - đã có (0) trả lời & góp ý.

JVC Củ chuỗi AV 21D73
tình trạng Nháy đèn vàng.

B+ bình thường. đã thay ic màn hình(an5539). Đã hút chân 22 ic điều khiển nối với con r 100 ôm về chân 5 ic 5v(ic 703) vẫn ko đc . Tổng nn5198k
Mong anh em giúp đỡ

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

1. [bếp từ cảm ứng sinba - nút bật tắt ko nhạy , cứ phải sấy thì dk 1 lúc](#)
2. [chào các bạn. - dan am thanh KENWOOD rat mong các bạn góp ý giúp mình chuyển la the nay mình moi nhan dc của khách nhờ sửa chữa cho dan am thanh kenwood chạy radio và đọc đĩa CD nhưng máy khách mang tới trong tình trạng chấp phân công suất .DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào dính u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hien gio mình vẫn chưa dám làm gì cả mọi kiểm tra so bo thì thay chạy con STK4150 mình nhìn mà đã thay chuỗi rồi vì hàng xách tay mà lại thay con STK4150 mình chưa thay gặp con này bao giờ vì vậy nhờ các bạn góp ý và giúp mình xem trên thị trường có con này không vậy?tro giới liệu có ko các bạn nhỉ?ban nào đã từng làm qua ban này xin giúp đỡ mình một tay.thank các bạn nhiều.](#)
3. [dell 7240 - reset liên tục đèn nút nguồn ko sáng,đèn báo sạc nhấp nháy liên tục màu](#)

vàng

4. Mạch toshiba B1100 - Giat xả bình thường đến lúc vắt còn 3phút thì dừng rồi tự động lên 17 phút xả lại cứ như vậy liên tục.ấn vắt không thì vắt xong lại lên 12phút và xả
5. máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gặp 1em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu tí tí rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ kô nhấp, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.
6. May han INVERTER JASIX ZX7-200 - Ban dau khach mang den em kiem tra thi bi chap 4con IGBT 40N60 Va bi dut cau chi.em da thay 4 con so noi cau chi nhưng may khong hoat dong.khi cap nguon thi may sang ca hai den mau xanh va mau vang.em nhìn trên biểu tuong 2 đèn thì đèn mau xanh la bao may san sang hoat dong.con đèn mau vang hình nhu la bao loi qua nhiệt.
7. máy in 1210 - đèn vàng nhấp nháy
8. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
9. máy in lase hp1300 - máy guồng khởi động xong đèn vàng nhấp nháy .không in tet được.
10. samsung vina 1639z - bat cong tac thi co nguon nhưng bam de may len thi khong chay den vang nhay lien tục .do nguon cap cho tieng va sulì thi thay nguon nhap nhay lien tục .da thay thu on ap 7630.thay thu ca nguon 5day van vay.sulì nho va ma tran cung thaythu rui khong duoc
11. Tivi JVC - Mọi người ơi giúp cháu ca này với ạ , 2,3 hôm nay cháu gặp 3 con jvc khi bật máy làm việc cái ngắt ngay đèn báo nhấp nháy mấy cái ,cháu đã đo nhanh các nguồn vẫn đủ ,cháu đã thay nhớ và nạp nhớ mới mà k được
12. tivi Panasonic TC-21FX88v - nguồn nhấp nháy đèn nguồn nhấp xanh đỏ vàng