



karaoke arirang 3600 deluxe - có nguồn nhưng đèn 5 số không hiển thị.
các đèn led ở các nút chỉnh đều sáng. nhưng không điều khiển được và
Câu 11979 của bạn tran quang - đã có (1) trả lời & góp ý hình ảnh không xuất ra tivi được | 1

Loại thiết bị (Model): karaoke arirang 3600 deluxe

Hiện tượng: có nguồn nhưng đèn 5 số không hiển thị. các đèn led ở các nút chỉnh đều sáng.
nhưng không điều khiển được và hình ảnh không xuất ra tivi được

Mong ace sớm giúp đỡ. email của mình pvtranquang@gmail.com

— ☐ ● ☐ ● ☐ —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

vanviet (vanviet1990) - 4 / 3 / 2015

loi rom RUI BAN OI? nap lai rom la ok

Các bài viết tương tự:

1. [amly jaguar - hiện tại là âm ly của nhà. mình thợ điện lạnh bạn ở trung tâm cũng qua lớp học s/c amly tại trung tâm nhưng không hành nghề. hiện tượng cháy một vé công suất cháy cầu chì luôn. mình đã tháo 2 khối công suất .cấp điện role bảo vệ không đóng kiểm tra nguồn đủ. chạm tay vào đèn c 1813 role đóng bỏ ta lại tách các thành phần giúp đỡ . hiện công suất chạy A1186 và c2837 về cháy mình có thể thay bằng A1106 và D718 đc ko ạ các cao nhân có thể alo cho em sdt979751313 tư vấn giúp em nhé](#)
2. [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn không hư hỏng bấm không tác dụng,,khi bấm nút tắt không tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



karaoke arirang 3600 deluxe - có nguồn nhưng đèn 5 số không hiển thị.

các đèn led ở các nút chỉnh đều sáng. nhưng không điều khiển được và đi... mạch in dẫn tới nút ấn thẳng vào vi xử lý không qua trở... em chưa kiểm tra nguồn 2 hình ảnh không xuất ra tivi được | 2
laoij quạt này(quạt hơi nước) cắm nguồn bấm nút chức năng số(tốc độ), hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vãn bình thường nút tắt không tắt dc... nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là không tắt dc

3. [điều hòa samsung - tất cả các đèn đều sáng máy bấm điều khiển kêu nhưng không chạy](#)
4. [Karaoke arirang 36kr - Đầu đĩa đọc bình thường, các chức năng điều khiển bình thường. Nhưng có tiếng phát ra.](#)
5. [laptop Samsung R 61 - Khi cắm sạc bật nút nguồn máy có chạy nhưng màn hình không hiển thị được hình ảnh \(màn hình toàn sọc ngang không nhìn thấy được hình ảnh\). Khi không cắm sạc \(dùng Pin\) bật nút nguồn thì máy chạy bình thường lúc này cắm sạc vào thì không sao cả.](#)
6. [Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình. hiện em nó khởi động không lên màn hình. led báo máy đang hoạt động kg sáng. quạt cpu vẫn quay. cpu và chip bắc, nam vẫn nóng. ram bình thường. các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé. cây này của mình. nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main. mình chuyên tivi.](#)
7. [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lại thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tễ tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
8. [máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và nút xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
9. [máy giặt toshiba AWE89SV - ấn nút start máy chọn mức nước cao nhất để giặt nhưng không cấp lệnh cho van nước mà giặt luôn. và chọn các mức nước khác cũng vậy . đã kiểm tra van cấp nước thay , phao và thay R ở phao nhưng không được .](#)
10. [nồi cơm tiger modem tag-s18w - nồi cơm em nhận nó bị hỏng vi mạch điều khiển. có nguồn 5v đủ. đã thay thạch anh sát và thạch anh 400m nhưng không được, củ sấy nóng cho con ic tổng lại chạy bình thường. để nguội lại không chạy không hiển thị đèn báo . các bác nào đã làm qua pan này xin chỉ giao bởi a. các tụ nguồn em đã thay hết rồi](#)
11. [Sharp Lc-24le-155m - Bị mất ảnh sáng gam điện có đèn do mô len có đèn xanh không hiển thị không ảnh sáng k âm thanh tắt không được](#)
12. [Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh](#)