

Câu 12063 của bạn trần văn giàu - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): kmrk-450ps3-plug-in
Hiện tượng: kích nguồn quạt chỉ lắ lư rồi tắt.

xin cho em cách xử lý. trân thành cảm on!!!!!!

— [●] [●] —

Trình Hạ Đêm (trinhhadem) - 8 / 3 / 2015

quạt lắ lư rồi tắt nghĩa là phần sơ cấp đã dao động , chỉ vì lí do nào đó phần tải bị chạm nên mạch bảo vệ nó ngắt dao động , bạn tra sơ đồ chân con ic dao động hút chân bảo vệ nó ra xem thế nào , con nào sắp hư thì cho nó hư luôn thay luôn .

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

pham van thuat (quangthuat87) - 8 / 3 / 2015

Pan này thì nhiều nguyên nhân .nguồn ra cao.chậ tải.trước tiên bạn thử tạo lệnh on/off giả nếu vẫn bị ngắt thì kt tất cả linh kiện liên quan đến phần hồi tiếp

Các bài viết tương tự:

1. [Ampli denon AVR-1603 - nhan nut ampli roi khoang 5giay nghe mat tiếng bup hình nhu loa phát ra thi phai roi may tat luon chi co đen on/standBy la Chóp tat Chóp tat Chóp tat ma bat may lai thi đen on/standBy cu Chóp tat Chóp tat vay cho hoi la may bi](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

hu gi vay

2. compaq 510 tự kích nguồn 2,3 lần không lên hình - thấy nóng u7016. cắm nguồn ăn dòng 0.66 rồi kích lại ăn dòng 0.17 rồi mắng im ở 0.17 đèn nguồn không sáng
3. đạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguôn - laojj quạt này(quạt hơi nước) cắm nguồn bấm nút chức năng số(tốc độ),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc
4. G31mv-k - kích nguồn card test nháy sáng rồi tắt. khi kích nguồn đo nhanh thì vẫn thấy có nguôn ram đủ. còn những nguôn khác k kiểm tra đc. tháo rắc 4pin ra kích nguôn vẫn bị như vậy.
5. LAPTOP ACER Model ZQ1A Aspire4745 - Bật nguôn lên chạy 1 lúc rồi ăn dòng cao đột ngột và vụt tắt thời gian ngắn dần sau mỗi lần kích nguôn thậm chí tắt ngay nếu bấm power liên tục vài lần
6. Main Asrock G31M-S - Khi không cắm nguôn cấp cho cpu thì kích nguôn được, khi cắm nguôn cấp cho Cpu kích nguôn không lên, quạt chỉ chạy xet một cái.
7. máy giặt toshiba 990,,,inverter,,,,,cần mua đồ - chia sẻ anh em như sau,,,,,máy giặt bình thường,nhưng về chế độ vắt,van xả vẫn xả nước và kéo cần nhả không nhựa côn,,,mâm từ quay trái,phải lắc lắc vài lần rồi quay chịu vắt dc nửa mâm thì đứng lại,van xả đóng lại,máy lại cấp nước về chế độ xả,rùi lại tới vắt,,,cứ như thế lặp lại ,,,,
8. Nguôn 450W - Khi kích nguôn (chập dây xanh lá xuống mass) thấy quạt chỉ hơi lắc lư rồi tắt.
9. nguồn ATX-tax 300w - nguôn P ON ra chỉ có 4v và kích nguôn quạt quay vài vòng rồi tắt .
10. SHARP 14in - khi mở máy thì tự động chạy nhưng chỉ reset đi reset lại , quạt CPU thì lắc lư rồi thôi .
11. TIVI LCD SONY 32EX650 - mo máy chạy bình thường được khoảng 1 phút hoặc nửa tiếng nói chung là nó mướng tắt lúc nào thì tắt .lúc tắt nghe tiếng bựt rồi tắt đèn đèn nháy 3 nhệp tắt. rồi lạy nháy 3 nhệp cứ lạp đi lạp lạy như vay’;/ khi tắt đo nguôn cấp sao 12v không có .
12. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguôn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguôn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguôn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo