

Câu 10080 của bạn lục - đã có (2) trả lời & góp ý.

LA40C503F1RXXV  
tình trạng đèn nhảy 6 lan

A e nao biet' b'benh nay giup minh voi eneb

— [●] [●] —

**Tran Long Vu** (LongVuLCD) - 30 / 6 / 2014

Sámung ko bao loi bang den do. Co tieng hay hình hoac ko co j thoi

### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**

**GIÁ RẺ**

**NHANH CHÓNG**

**LINH KIỆN CHÍNH HÃNG**



### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**hoangninhngoc** (ninh9990) - 1 / 3 / 2015

Con ne hay bi nguon nhe! Bam dieu khien may van nhay nhe!

### Các bài viết tương tự:

- [asus x54h - luc lên nguồn lúc không, 3 lần, lần 1 do cúp điện, lần 2 do tháo pin lúc tắt ko lắp pin, lần 3 cũng như lần 2. hiện tượng máy ko lên nguồn ko có tín hiệu gì. cả 3 lần để 1 thời gian vài ba ngày hay cả tháng lắp sạc vào lại chạy bình thường. lưu ý, lúc bị như vậy mình đem đi bệnh viện máy tính bạn bảo hư bo, trả về, tam gọi hết thuốc chữa, máy của mình mua ở đại loan, ở vn có ít.](#)
- [CRT LGT711S - đầu tiên màn hình vẫn chạy nhưng trên màn hình hơi nháy nháy. Sau Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723](#)

- đó thì tắt va đèn bao nguồn tự kích.kiểm tra thì bị chập đường 80v.sửa được chập nguồn thì đèn nguồn lai không sáng.đo cac điện áp của nguồn thì đầy đủ nhưng lai không chạy.đo không có điện áp tại chân g của cs dòng
3. gigabyte G31 ES2.C - bật 1 lần đầu lên nhảy cos bình thường và lên màn hình nhưng tắt đi bật lại thì không lên màn hình và mêm không nhảy cos các bác giúp em với
  4. LG 1943SE - máy van chạy bình thường nhưng cu 3s thì nhảy nhảy màn hình có đuong ngang lan tan
  5. MAIN ASUS G41C-MLX chạy Combo DDR2 và DDR3 - Lúc mới mở nguồn thì có đèn Clock sáng, reset chớp tắt 1 lần, hecxa 0-0-0-0, kiểm tra các nguồn đủ nhưng không lên hình. Sau khoảng 1 phút card test nhảy Số 98-C-d0 và đèn Reset cũng chớp tắt theo lặp lại liên tục. Đã thay Ram2, Ram3 khác, CPU khác, nạp lại BIOS nhưng không được.
  6. máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gặp 1 em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu tí tí rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ không nhấp, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.
  7. máy giặt toshiba aw a800sv loại 7kg. Khi e mở nguồn được khoảng 2 giây các đèn chế độ giặt ( giặt thường - nhanh - ngâm - nhẹ) và đèn báo hiệu mức nước 38lit đồng loạt nhấp và phát ra tiếng kêu bip bip bip liên hồi khoảng 4 lần thì tự động ngắt nguồn. hỏi máy bị lỗi gì các bác, E cảm ơn - Báo lỗi
  8. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
  9. pana th l32c4v - máy chạy đc 1 phút hơn rồi về đèn đỏ khoảng 3s nhấp 1 lần, em kiểm tra thì 380v về 300v . em kiểm tra lk phân nguồn ko thấy gì. lúc lên hình chạy thì màn nhấp như bị cao áp.
  10. Panasonic Plasma P50U20V - + Con Panasonic Plasma P50U20V bật nguồn lên đèn đỏ nhấp 1 lần rồi tắt rồi lại nhấp lại cứ lập đều nhau. Bo cao áp Sc em đã thay mới rồi mà bật không lên mong các bác chỉ giáo.
  11. Panasonic TH-L32C30V - cắm điện đèn xanh nhấp nhanh rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp 3 lần 1 nhịp cho đến khi rút điện.
  12. tivi trung hoa đời 18 vua càn long, - mở lên hiện màn xanh có lần sáng nhấp tung tung.....thay núm cao áp hết nhấp,màn vẫn hiện đường hồi ko nhấn lệnh dc,,,,kiểm tra thấy cháy r938 trên bo đuôi đèn,,r938 này lấy áp đốt tim đưa về Q trên bo,,,,