

Câu 9591 của bạn nguyên an bình - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Laptop - acer

Hiện tượng: máy e bị sập nguồn đột ngột

máy e cứ chạy CPU khoảng 40% thì bị sập nguồn, e dùng máy cả ngày và cắm sạc luôn tục. các a chỉ e cách khắc phục với. e xin trân thành cảm ơn ạ.

— ☹ ☹ —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

dương trung quốc (nguyengia88) - 20 / 11 / 2013

bạn thân mến ! bạn là thợ hay là người dùng thế hỏi trả có chút kỹ thuật tạo nào cả thế ? trường hợp của bạn cần kt như sau : nhiệt độ cpu có bình thường không ? hdd có nóng không ? lúc đang boot có bị sập nguồn không ? đã kiểm tra keo tản nhiệt chưa ? khi chạy safe mode thì có bình thường không.....?

Các bài viết tương tự:

1. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ôn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(.bo nguồn ,ôn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại](#)

đóng(về đã bị nổ cầu chì lúc đầu)....kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế...

2. Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.(cắm nguồn khác thì bình thường)
3. đầu DVD karaoke WTK - chạy dc 30 phút bị đơ các nút bấm ko tác dụng rồi tự sập nguồn lại chạy lại rồi sập nguồn
4. foxconn - chào a e xin hỏi khi xài bình thường mất điện đột ngột có lại bị treo foxconn. Pan này bị sao
5. Foxconn g31 - Đang hoạt động bình thường tắt điện đột ngột hoặc có lúc restat thì không khởi động dc win chỉ thấy dấu (_) nhấp nháy. Và vào dc menuboot.
6. LAPTOP ACER Model ZQ1A Aspire4745 - Bật nguồn lên chạy 1 lúc rồi ăn dòng cao đột ngột và vụt tắt thời gian ngắn dần sau mỗi lần kích nguồn thậm chí tắt ngay nếu bấm power liên tục vài lần
7. LG R41 - máy mình chạy được 15p sập nguồn...thời gian sập nguồn không cố định
8. màn hình Acer X203H bị hỏng nguồn - bị nổ dao động nguồn
9. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đoán là nổ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
10. Sửa nguồn ATX 400W hư do mất điện đột ngột
11. Sửa TV Fuji Japan không lên nguồn sau khi mất điện đột ngột
12. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh