

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 16141 của bạn Bui Manh Vu - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): laptop acer model 4739

Hiện tượng: máy hư nguồn

máy laptop acer 4739 khi lắp pin vào cắm nguồn thì đèn báo vẫn nạp được nhưng bật nguồn máy ko hoạt động khi mình tháo pin ra và cắm nguồn vào thì ko có đèn báo bật nguồn thì máy ko hoạt động mình nhờ các bạn tư vấn xem hong phần nào

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

1. [16344. Phần cứng - laptop acer model 4739](#)
2. [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
3. [LAPTOP ACER Model ZQ1A Aspire4745 - Bật nguồn lên chạy 1 lúc rồi ăn dòng cao đột ngột và vụt tắt thời gian ngắn dần sau mỗi lần kích nguồn thậm chí tắt ngay nếu bấm power liên tục vài lần](#)
4. [Laptop Acer 4739 khởi động lên nhưng 5 phút tắt](#)
5. [laptop acer aspire 4745 core i3 - Tìm Sematics của main laptop acer aspire 4745 core i3](#)
6. [laptop acer model 4739 - lắp pin vào máy khi ko mở thì máy ko làm việc được](#)

7. [laptop acer moder 4739 core i3 - máy bật nút nguồn máy ko họa động](#)
8. [Máy giặt sanyo asw D900HT - máy bị nổ cầu chì, nổ ic công suất.Đã Thay ic Công Suất khác và test có đủ 3 pha. khi bật nguồn ấn start thì máy báo lỗi ed.Nhờ thầy và ae Chỉ Giáo Giúp với ạ](#)
9. [Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ.Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không.lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem màu đỏ.Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhip , ngắt luân nguồn 12v.Mong mầy bác , anh chị giúp ạ](#)
10. [tivi sam sung - các bác oi con này của e bị hư nguồn k chữa nổi e đã thay bàn nguồn 3day nhug sao thay nguồn 3dây vào nắp tải giả đo điện áp ra ơ chân 120v cuộn thứ cấp với mass của máy lại bằng ~1000v vay các bác chỉ giúp e cách chỉnh về chuẩn điện áp được k e xin cảm ơn](#)
11. [Tivi SS slim 29Z50 . Tổng 12156 . Nhớ 24C16. Màn hình 78045. Nguồn 6754. Cao áp 0166 - Máy chạy khoảng 15-20phut là rít cao áp tiếng kêu ro ro rất đều . Hình răn và sọc ngang cứ như vậy](#)
12. [toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi](#)