



Laptop Dell latitude e6400 - Máy chạy được một lúc thì treo máy, quạt cpu không quay | 1

Câu 11983 của bạn Phạm Văn Chí - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Laptop Dell latitude e6400

Hiện tượng: Máy chạy được một lúc thì treo máy, quạt cpu không quay

Mọi người tư vấn giúp e với!

— [●] [●] —

Gia Cuong (laptopkbc) - 4 / 3 / 2015

6400 có vga rời bạn nhỉ? thử HDD khác xem sao bạn nhé.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyễn văn Huyền (mrBoykr78) - 24 / 7 / 2015

Bạn xem lại nguồn CPU nhé

Các bài viết tương tự:

1. [gigabyte - Máy lúc chạy lúc không, lúc chạy quạt chip quay nhanh bình thường chip không nóng, lúc không chạy quạt chip quay chậm chip nóng. tháo chip ra quạt chip quay nhanh, huỳnh nào tung gap xin ý kiến chi giao](#)
2. [IBM T40 - Hiện tượng là khi khởi động thì quạt gió chạy được 1 lúc thì ngừng hẳn. Máy hoạt động được 1 lúc quạt gió không quay dẫn đến máy tự động tắt nguồn, sau đó em bấm khởi động lại không được và phải rút sạc ra cắm lại mới khởi động được. Mong các](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

bác giúp đỡ em với.

3. intel 945 + chip altom 1.6 gắn liền - hay bị treo, vào mạng onboard treo luôn tắt LAN vào mạng PCI cũng treo luôn, copy trong mini linux treo, ghost lại cũng treo
4. LCD Samsung 740NW - Lúc chạy lúc không. lúc không chạy thì đèn nguồn vẫn sáng, công tác nguồn nhấn không có tác dụng. lúc chạy được thì bật tắt bình thường
5. maim asus - kích nguồn lúc thì len lien, lúc thì chạy lo do ruj bi treo, lúc thì len duoc vai phut k lam j het cung tu treo lun, co khi khoi dong ca chuc lan moi len dc, e da thay nguon ktra o cung, ktr ram nhung k hu j het
6. MAIN MSI G31TM-P21 - Có lúc bật chạy ngay, dùng bình thường có khi cả ngày không sao, có lúc được chạy 5-10 phút tối màn, treo NUMLOCK, quạt vẫn quay. Có lúc bật chớp sáng logo nhà SX rồi treo NUMLOCK luôn, có lúc bật không lên gì.
7. Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tắt cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
8. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sách sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn oline cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
9. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhổ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
10. SAMSUNG GT S5620 - * Em có chiếc điện thoại samsung gt s5620 micro chập chòn lúc được lúc mất, lúc gọi đầu dây không nghe được.kể cả lúc ghi âm không vào.tháo ra kt thấy micro hình vuông có cáp dẹt 4 mạch hàn vào.khi ép mạnh vào thì được,nhưng một lúc lại không được.
11. Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ.Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không.lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem mờ đở.Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhíp , ngắt luôn nguần 12v.Mong mấy bác , anh chị giúp ạ
12. tu lạnh panasonic - Ko lam lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy.đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng co điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt va lốc lai ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giật giật rồi quặtj va lốc ko chạy.sau đó rút điện ra gắmlại chỉnh timer thì quạt va loocf lai chạy bt.sau 6ngày sau thì nó lai bi như cũ