

Câu 4948 của bạn Kiều Duy - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Laptop HP DV4

Hiện tượng: Khi đo mình bị cháy IC sạc, bốc khói

Khi xem bài Phân tích mạch sạc trên máy HP DV4. Khi đọc đến đoạn: Nguồn Adapter của bạn bị yếu dưới 17.8V... bạn đo vào chân số 1 CHRGEN# xem điện áp là bao nhiêu, Nếu áp > 3v thì IC không hoạt động. Bạn đầu mình để nhầm que, que đen vào chân số 1, que đỏ vào mass (chân số 22) của IC quản lý sạc, lúc này chưa có vấn đề gì, mình thấy kim không lên nhìn lại thì nhầm que mình đổi lại que đen (chân số 22) và que đỏ vào chân số 1 (CHRGEN#) thì IC cháy đỏ rực và bốc khói, các bác nào biết cho em xin lời giải thích, hix tiêu mất cái main DV4

— [●] [●] —

Le Quang Dung (lqd86_ictu) - 14 / 10 / 2012

chạm CHGON#(pin 1)3.3v vào chân ACN(pin2) 19v rồi bạn.bjo nhắc ic sạc ra sẽ hết chạm.

Lê Đức Cường (cuong_laptop) - 31 / 10 / 2012

Sửa Laptop thì tốt nhất bạn không nên dùng đồng hồ kim mà hãy dùng đồng hồ số thì sẽ tốt hơn và sẽ không bị trường hợp là trái ngược âm dương như bạn nói. Hãy đổi đồng hồ số mà dùng đi bạn. Các thợ chuyên nghiệp sửa laptop không ai dùng đồng hồ kim đâu bạn. Con bệnh của bạn nếu chấp nang thì phải kiểm tra nhiều cái lắm, còn nhẹ thì như bạn Quang Dung nói thì bạn chỉ cần nhắc IC sạc ra và thay IC khác là ok. Chúc

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Lê Đức Cường (cuong_laptop) - 31 / 10 / 2012

Sửa Laptop thì tốt nhất bạn không nên dùng đồng hồ kim mà hãy dùng đồng hồ số thì sẽ tốt hơn và sẽ không bị trường hợp là trái ngược âm dương như bạn nói. Hãy đổi đồng hồ số mà dùng đi bạn. Các thợ chuyên nghiệp sửa laptop không ai dùng đồng hồ kim đâu bạn. Con bệnh của bạn nếu chấp nang thì phải kiểm tra nhiều cái lắm, con nhẹ thì như bạn Quang Dung nói thì bạn chỉ cần nhấc IC xác ra và thay IC khác là ok. Chúc bạn thành công, và hãy can thận hơn vì laptop không như PC. nhiều con lưc rất hiếm đây bạn. Dùng xem thương vì dù nó chỉ là nhỏ

Các bài viết tương tự:

- [1. cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tự tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liên\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại không đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra không thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,không hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
- [2. chào các bạn. - dân âm thanh KENWOOD rất mong các bạn góp ý giúp mình chuyên là thế này mình mới nhận dc của khách nhờ sửa chữa cho dân âm thanh kenwood chạy radio và đọc đĩa CD nhưng may khách mang tới trong tình trạng chấp phân công suất .DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào dính u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hiện giờ mình vẫn chưa dám làm gì cả mới kiểm tra sơ sơ thì thay chạy con STK4150 mình nhìn mà đã thay chuột rồi vì hàng xách tay mà lại thay con STK4150 mình chưa thay gap con này bao giờ vì vậy nhờ các bạn góp ý và giúp mình xem trên thị trường có con này không vậy?trở ngại liệu có không các bạn nhỉ?bạn nào đã từng làm qua bạn này xin giúp đỡ mình một tay.thank các bạn nhiều.](#)
- [3. Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.\(cắm nguồn khác thì bình thường\)](#)
- [4. laptop Samsung R 61 - Khi cắm sạc bật nút nguồn máy có chạy nhưng màn hình không hiển thị được hình ảnh \(màn hình toàn sọc ngang không nhìn thấy được hình ảnh\).Khi không cắm sạc \(dùng Pin\) bật nút nguồn thì máy chạy bình thường lúc này cắm sạc vào thì không sao cả.](#)
- [5. Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.mình chuyên tivi.](#)
- [6. máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lại thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)

7. Máy giặt Toshiba AW-8970SV – khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
8. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đo là nỏj đườg hỏj, đo đườg kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cữg 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. – .
9. Máy in cp1025 – Lỗi “Printer Mispick” – In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo “Printer Mispick” và hỏi mình có “Resumed” không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
10. nguồn 7.8vdc cho quạt sạc acquy.xin giúp – chào ae mình có quạt sạc accquy bị nô? nguồn sạc 7.8vdc. mình lấy nguồn xung đầu đĩa dvd độ lại cho nguồn sạc acquy nhưng nguồn ra nó 10vdc mình cần đi ốt zone 7.5vdc nhưng nó chi? giảm dc 1vdc là còn 9vdc nhờ ae có cách nào hạ nó xuống khoảng 7.8vdc xin cảm ơn
11. samsung e2222 – mình cắm sạc khi không có pin thì sạc vẫn lên, mình rút ra lienf, nhưng khi mình bỏ pin vào máy sau đó khởi động nguồn thì mà hình bị mờ đi,i như là mình giảm độ nét của màn hình
12. tivi BTV. mất model – bị cao áp đánh vào R(220k) đườg ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...