

Câu 3727 của bạn Trần Hoàng Anh - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Laptop HP nc6120

Hiện tượng: Máy báo Power on password

Máy đang dùng bình thường, tự nhiên bật lên báo Power on password, k gõ đc phím nào, máy k khởi động được vào win cũng như vào bios. Bác nào có cách sửa báo giúp em

— [ ] [ ] [ ] —

**Trần Hoàng Anh** (thienduong) - 6 / 12 / 2011

bác nào comment cho em với

### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**pham tan phu** (caocaocaothu) - 24 / 2 / 2012

sao k clear cmos thu xem k vào bios dc chắc là ai do da cai passwosr vào cmos rui

### Các bài viết tương tự:

1. [acer 4738 - khi shutdown máy tự khởi động lại, đã cài lại win? cài đặt BIOS mặc định. không làm sao tắt được máy chỉ có nước tháo bin rút sạc ra thôi? ko phải bị tự kick vì khi cắm nguồn vào mà ko nhấn nút power thì máy ko khởi động? ai biết bệnh khắc phục chỉ e với nhé! e cảm ơn](#)
2. [ATX 400 Power Supply - máy đang chạy tự tắt, đèn báo nguồn, ổ cứng, main vẫn hoạt](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

động. Nhờ mọi người xem có phải do nguồn không

3. laptop JDL máy của Nhật sài điện 110v - nhận cây máy JDL nguyên con của Nhật dùng điện 110v máy bị lỗi không nhận ổ HDD báo enter password thử dùng đĩa, usb, ổ HDD di động để cài win hoặc ghosh lại đều không được nó không cho vào chế độ boot , lắp ổ hdd bên máy khác đang chạy tốt nó kg nhận, sao đó lắp lại ổ hdd đó vào máy củ trước đó nó cũng báo bass hdd luôn, làm hư hết mấy cái ổ cứng rồi. pin mod đã tháo ra thử rồi. thấy bệnh lạ quá nên up lên diễn đàn để mong sự giúp đỡ của các tiền bác đi trước xin chia sẻ .
4. laptop-IBM (R52) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
5. laptop-IBM (R52) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
6. Máy Điều hòa LG inverter 12.000BTU 1 chiều - Bật nguồn đèn power sáng. quạt dàn lạnh chạy. cục nóng không chạy. máy không báo lỗi . dây nhôm đã thay bằng dây mới.
7. Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tắt cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
8. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
9. máy in serox phaser 3155 - bấm phím mở nguồn máy khởi động bình thường, xong báo lỗi đèn đỏ, máy không có báo đèn nhận giấy , đưa giấy vào khay phụ máy vẫn kéo giấy vào bình thường, nhưng vẫn báo không có giấy , như anh em đã gặp bệnh này chỉ giúp mình với
10. máy tinh cay - máy chạy bình thường,ban em(nguoi yeu)kiem dau cai o cung ve bao em test thu,e lien thao o cung cua may ra dong o cung nay vào va bat máy thì máy ko chạy (o cung chet) sau do e lap lai o cung cua may roi bat len thi cay van co tieng tit bao chay nhu bình thường( lúc chưa thay o cung) nhưng ma ko co lenh mo cho man hoạt động
11. Tìm hiểu về IC dịch và chốt IC 74HC595 và Mạch tạo password
12. toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va



[máy tính không tìm dc thiết bị - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung không ket noi dc voi may in va may tinh không tìm dc thiết bị B nhưng không ket noi dc voi may in va may tinh không tìm dc thiết bị](#)