



laptop-IBM (R52) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhâm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mô lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.

Câu 2281 của bạn nguyên tuan tu - đã có (5) trả lời & góp ý

Loại thiết bị (Model): laptop-IBM (R52)

Hiện tượng: khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhâm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.

mình có biết chut it về điện tử và lò mò vào laptop của mình bị hư. Sau khi kiểm tra và thay đèn cao áp và vỉ cao áp (zin mới) chạy được khoảng 30" màn hình laptop chớp đều đặn theo chu kỳ (sáng bình thường rồi tối rồi sáng theo chu kỳ khoảng 0,5 giây lần lượt) xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường. Tắt máy khi máy nguội lại chạy bình thường và lại lặp lại hiện tượng trên. Sau khi kiểm tra theo dõi "tháo pin ra chạy bằng DC thì máy hoàn toàn bình thường". Thay pin dự phòng mới vào máy vẫn bị hiện tượng trên. Rất mong mọi người chỉ giáo kiểm tra và thay thế linh kiện nào. Mong mọi người giúp đỡ!!!

— [●] [●] —

Admin-2 (Admin-2)- 15 / 10 / 2010

Bạn thay lại một bo cao áp chuẩn cho máy là được

nguyen tuan tu (tung29kd)- 17 / 10 / 2010

Xin cảm ơn. Tuy nhiên mình đã tháo vỉ cao áp ở máy r52 khác đang chạy tốt để thay nhưng chạy bằng pin khi nóng máy thì màn hình trong vẫn bị chớp như trên màn hình ngoài vẫn bình thường, tắt máy để nguội lại chạy BT và khi nóng máy lại bị. và chạy bằng DC tháo pin ra thì hoàn toàn bình thường cả màn hình laptop và xuất màn hình ngoài đều tốt. và cứ lắp pin vào đồng thời cùng pin là hiện tượng hư lại xảy ra

Trinh Van Phi (tvphin)- 27 / 3 / 2011

hạn lại ic quan ly nguồn

nguyen manh thuy (4tc)- 25 / 5 / 2011

Của bạn hư card màn hình. Bạn cần sửa thì PM cho mình nhé. 098 565 8485.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

laptop-IBM (R52) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhầm dây

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

phạm van vinh (cavoi8610)- 7 / 8 / 2011

sao các bác nói lạ thế.nếu là do bo cao áp thì khi chạy adapter cũng phải bị chứ.và card màn hình cũng vậy.nếu do 2 cái trên thì chạy bằng pin hay adapter đều bị cả.còn ic quản lý nguồn thì lại càng không thể vì khi tháo pin ra máy chạy rất ok có nghĩa là nguồn trên main tốt.theo như mình thì bạn lên kiểm tra phần sạc pin.chúc bạn thành công

Các bài viết tương tự:

1. [c3-00 - khi cắm tai phone vào máy , màn hình xuất hiện biểu tượng tai phone nhưng khi rút ra vẫn có biểu tượng đó trên màn hình, không nghe được loa ngoài.](#)
2. [laptop-IBM \(R52\) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy, tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
3. [máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
4. [máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc canh của hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường](#)
5. [máy giặt panasonic không vào mode - xin chào anh em trên dd.cả tháng nay mới có con máy giặt nhưng lại học quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước tốt . đường hơi không tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhưng vẫn không được . nhưng khi thổi phao thì máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy vẫn báo lỗi H01 .mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tín giúp đỡ trước đây nhưng vẫn không được](#)

laptop-IBM (R52) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và

ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu (như kiểu nổi nhảm dây

6. [máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đd và bạn Tin giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt, xả vẫn kéo bình thường. mình đã kiểm tra phao vẫn tốt, công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa họ chế họ bị chảy keo không sửa.](#) Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, hình kỳ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tất máy khi người mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên. Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên. | 3
7. [May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1. chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tắt cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường. mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được](#)
8. [Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.](#)
9. [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm, nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)
10. [Nguo^ n ATX Vicom - Hie^ n tuong : khi tie^ p le^ nh PS_ON = 0 ,Nguon ke^ u duong 12V giam xuo^ ng con 11,8V duong 3.3V giam xuo^ ng con 3.1V con duong 5V va^ n du Em da kiem tra cac transistor cong xua^ t va die^ u khie^ n thay khong van de gi . Thay thu Ic moi , tu loc moi o cac duong dien ap ra , thay bien ap moi nhưng van khong co ke^ t qua gi](#)
11. [Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chiêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị](#)
12. [Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh](#)