



Laptop NEC versa 3300 - Máy chạy sau khi vào Win được 1 lát thì phát ra tiếng kêu tạch tạch ở loa ngoài, mở nhạc vẫn nghe BT, lưng Câu 3466 của bạn Nguyen Hong Quan - đã có (1) trả lời & góp ý. máy nóng bất thường | 1

Loại thiết bị (Model): Laptop NEC versa 3300

Hiện tượng: Máy chạy sau khi vào Win được 1 lát thì phát ra tiếng kêu tạch tạch ở loa ngoài, mở nhạc vẫn nghe BT, lưng máy nóng bất thường

- Nghi ngờ lỗi khu vực card sound, tháo máy ra thì đúng là nóng ở khu vực chip sound - kiểm tra loa ngoài trước thấy không chập - Theo phán đoán của mình thì có thể bị lỗi phần nguồn cấp cho chip sound hoặc IC Amly, Đo kiểm tra tụ nguồn > 1 chiều lên kim nhiều 1 chiều ít>, đo đếm 1 con tụ bé gần sát IC Amly thấy 2 chiều ~ 0 ôm, đo xuống mass cũng ~ 0 ôm, Phán đoán có thể là tụ lọc cấp 1 nguồn nào đó cho chân Amly Mình tháo bỏ con đó ra giờ máy chạy BT Không biết làm có đúng không Mong anh em chỉ giáo thêm, vì mình bảo hành cho khách 1 tháng, sợ chưa hết bảo hành khách quay lại ^_^

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

pham van vinh (cavoi8610) - 17 / 8 / 2011

may ma chay binh thuong thi ok rui.con con tu chi co tinh chat loc nguon thieu e do chac cung ko sao.nhinh chac an ban kiem tu nhu vay o main xac thay vao cho chac chan.

Các bài viết tương tự:

- [am jarguar 203xg - e bật amly lên.e vặn volum hết cỡ ở bo master và bo music tiếng ra rất bé như kiểu nghe nhạc qua tai phone.có nghĩa là e cho tai sát loa mới nghe tiếng a xong lúc e tắt nguồn thì có tiếng bup ở loa a các a có thể giúp đỡ e được ko a?e cảm ơn](#)
- [Amly - IC Khuyech dai LA 4440M - Minh co gan Mach Amly { voi \[1 con IC Khuyech dai LA 4440M \] + \[1 cai Board mach kem theo \(khi mua con IC LA 4440M \) \] + \[1 Tam tan nhiet cho \(con IC LA 4440M nay \) } -> cam Mach Amly nay vao Lo Loa cua Dien thoai minh thi May thay co Tin hieu Loa vao , nhưng \[Loa cua Mach Amly nay \] ko co keu , phai nho Loa co san cua Dien thoai minh moi keu duoc ; em co cung cap Nguon DC 12V vao Mach Amly nay nhưng Loa Amly van ko keu ;](#)
- [amply califonia Pro_468a - nhạc ra bình thường, tiếng mic nghe có vẻ bị chậm , ví dụ mình “alo” vào mic thì khoảng 0,3 giây mới có tiếng “alo” phát ra ở loa, tiếng mic vẫn bình thường, nhạy tốt, các núm chỉnh trên ví echo vẫn có tác dụng bình thường.](#)
- [Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rờ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
- [bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguon den bao sang .an start chi nghe thay tieng tach tach o noi.bep ko nhan noi nhug co luc lai keu e e sau do lai ngat va bao loi E1 so vao nuoc trong noi thay hoi nong.con luc keu tach tach thi ko bao loi j ca.e thao ra thay co dau an va nuoc lam oxy hoa mach.da ve sinh va say khô thi chay duoc binh thuong nhưng khi dê nguoi lai ko nau duoc nhu noi o trên.da thay cam bien o so ban dau nau duoc sau do khách mang ve lai bi nhu vay](#)
- [dell inspiron n4030 - jack cắm tai nghe đang nghe thì nhỏ dần 2 hôm sau thì tịt hẳn. loa vẫn kêu ngon. khi cắm tai nghe thì loa ko kêu như thường](#)
- [dien thoai galaxy s2 han quoc shw m250s - em danh roi s2 vo man hinh lcd o trong, mo may len thi den ngom nhưng khi bat dau mo may thi van co chuong rung va co 2 nut cam ung van sang den , lay may khac goi vao thi van co nhac cho nhưng may s2 ko co dong tinh j. nghe thay nhac cho khoang 3den5 giay thi tu dong mat tin hieu. co ai biet ve benh lay ko thi giup em voi hay de lai so dien thoai em se goi mong anh tu van giup em voi em xin cam on](#)
- [masstel N500 mất mic cắm tai nghe cũng không nghe - nhận cây masstel N500 bị rơi mất mic cắm tai nghe cũng không nghe luôn nhưng loa trong loa ngoài vẫn bình thường đã kiểm tra cáp không đức mic cũng đã thay rồi](#)
- [may giặt AQUA,AQW-U700Z1T - bật nguồn nhấn chọn các chế độ giặt ,rũ,vắt vẫn được ,khi nhấn start thì motor chỉ nhích nhẹ kèm theo tiếng tít ,vắt cũng vậy chỉ 3 kéo xa song là như vậy cứ lặp đi lặp lại nếu nhấn nút chọn chuong trình thì lỗi ngay cứ kêu tạch tạch liên tục](#)
- [Máy in canon 2900 - Máy in khi bật lên lúc khởi động được lúc không, lúc có tiếng kêu tạch tạch... Khi ấn bật nguồn lại 1-2 lần thì nguồn không khởi động và cũng không kêu tạch tạch nữa!](#)



- Laptop NEC versa 3300 - Máy chạy sau khi vào Win được 1 lát thì phát ra tiếng kêu tạch tạch ở loa ngoài, mở nhạc vẫn nghe BT, lưng máy nóng bất thường
- [Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lại thì máy chạy cắm lại vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp](#)
 - [monitor display jvc - may e khi bat cong tat thi nge tieng keu tach tach,den nguon kong sang,dien ra thu cap chi co duong 45v,58v va 24v.de khoang 20s sau thi tren man hinh xuat hien tia chop ngang doc lien tuc,bac nao bit nguon nhan thi sell cho e voi](#)