

Câu 6326 của bạn Nguyen Van Hieu - đã có (8) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): LCD ACER X173

Hiện tượng: Màn hình sáng 3s rồi tắt.

Khi mình cắm dây nguồn vô màn hình LCD. Màn hình có đèn báo nguồn sáng xanh. Và có thông báo "Please Signal Cable". Khi mình cắm dây tín hiệu VGA từ máy tính đến màn Hình LCD thì màn hình sáng 3s rồi tắt màn hình đen thui nhưng vẫn có đèn báo nguồn. mình đã kiểm tra bóng cao áp vẫn sáng bình thường. Mạch bo cao áp của mình là mạch không có mạch hạ áp. Vui lòng chỉ mình sửa pan bệnh này !

— [●] [●] —

BUI VAN CHINH (chinh0987741241)- 19 / 3 / 2013

cài lại cây và man hình cung độ phân giải

vu duy hanh (duyhanhdt)- 19 / 3 / 2013

ban dung man khac chinh lai do phan gia man hình của cây do thap xuống là ok

Nguyen Van Hieu (hieu48cmt)- 20 / 3 / 2013

mình đã cài đặt như các bác góp ý, nhưng vẫn không được nó vẫn như cũ.

Bàn Phú Nghĩa (thanhnghia)- 24 / 3 / 2013

TRƯỜNG HỢP CỦA BẠN BỊ LỖI MẠCH CAO ÁP ,BẠN DÙNG BÓNG TES RỜI Ở NGOÀI XEM SAO,
KIỂM TRA NGUỒN CẤP CHO CAO ÁP LÚC CHẠY CÓ BỊ TỤT ÁP K

Nguyen Van Hieu (hieu48cmt)- 25 / 3 / 2013

Chào bạn Bàn Phú Nghĩa.

Cảm ơn bạn đã góp ý.

ý bạn nói cao áp bị sụt nguồn vậy kiểm tra nguồn đầu vào 12vdc cấp cho cao áp hay nguồn ra cho 4 bóng cao áp.

Nguyen Van Hieu (hieu48cmt)- 25 / 3 / 2013

mình đã tháo bóng cao áp ở hai bên tấm LCD ra ngoài và cắm lại board cao áp thì vẫn thấy các bóng này sáng. và khi cắm dây tín hiệu VGA từ Case thì nó lại tắt. Tắt nguồn LCD rồi bật lại thì màn hình hiển thị 3s rồi tắt ngim luôn, đèn báo power vẫn sáng.

hovannhan (xxzz_langthang_zzxx)- 26 / 3 / 2013

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

thường là hư phần cao áp,(bóng cao áp yếu,hoặc phần mạch cao áp,)bạn gắng va máy thử kĩ lại lần nữa,nếu sáng 2s rồi tắt,bạn nhìn vào đèn hình thật kĩ xem có hình hơi mờ ko,nếu có hình mờ chắc chắn là cao áp,còn không thì...hồi trước giờ chỉ gặp trường hợp hư phần cao áp thôi,chưa gặp hư board giải nén

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen duc quy (thaisalem668) - 3 / 4 / 2013

Bạn thay cao áp đi

Các bài viết tương tự:

- [1. Ampli denon AVR-1603 - nhan nut ampli roi khoang 5giay nghe mat tiếng bup hình nhu loa phát ra thi phai roi may tat lun chi co đèn on/standBy la Chóp tat Chóp tat Chóp tat ma bat may lai thi đèn on/standBy cu Chóp tat Chóp tat vay cho hoi la may bi hu gi vay](#)
- [2. laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
- [3. laptop-IBM \(R52\) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
- [4. lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo,nhưng màn hình chỉ hiện thị](#)

khoảng mấy giây rồi tắt, khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thị không có tín hiệu được kết nối, e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thị không có thiết bị được kết nối

5. LCD SS 740N - Cam nguồn màn hình sáng, rồi tắt. Rút cáp tín hiệu ra rồi cắm cam nguồn, đèn hình sáng lên, sau đó mọi cam cáp tín hiệu thì màn hình chạy bình thường.
6. Màn hình LCD Acer 17,5" - màn hình chạy được 15 phút thì ngắt. Đèn công tắc không sáng, không tắt hay bật được để tầm 30 phút bật lại lên bình thường nhưng chỉ dùng được 10-15 phút lại ngắt
7. Màn hình LCD Grenn House 17" cao áp 4 bóng đèn cx BCE - Màn hình sáng được 2s rồi tự tắt và lại tự sáng lại rồi lại tắt lặp đi lặp lại
8. Màn hình máy tính dell - Các bác cho em hỏi là cái màn hình máy tính dell nhà em khi khởi động lên thì vẫn sáng bình thường nhưng khi khởi động xong thì màn hình không lên, đèn báo vẫn sáng, lúc tắt màn hình đi rồi bật lại thì sáng độ khoảng 3s thì lại tắt
9. mình có con lcd acer 17 in bị hư nguồn - bạn nào biết cách cấy nguồn 3 dây vào nguồn của màn hình lcd acer thì chỉ giúp mình thank nhìu nhìu
10. Monitor LCD Samsung 17" - Màn hình cứ sáng tắt, sáng tắt, đèn báo nguồn cũng sáng tắt theo
11. SAMSUNG 17IN MODEL.743NX - màn hình sáng loa lên rồi tối lại đèn cao áp vẫn chạy bình thường màn hình sáng có vết chạy dọc theo màn hình dưới em do nguồn thì thay 15v. nhấp nháy theo do sáng của màn hình
12. TIVI LCD SONY 32EX650 - mô máy chạy bình thường được khoảng 1 phút hoặc nửa tiếng nói chung là nó muốn tắt lúc nào thì tắt. lúc tắt nghe tiếng bự rồi tắt đèn đèn nháy 3 nhíp tắt. rồi lại nháy 3 nhíp cứ lặp đi lặp lại như vậy; / khi tắt đo nguồn cấp sao 12v không có.