

Câu 3201 của bạn Van Hau - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): LCD AOC

Hiện tượng: màn hình bat len la sang trang

minh da tim hieu la hong mach LVDS. Xin trung tam va cac ban chi dum cach sua mach LVDS

— — □● □●□ — —

**Nguyễn Đức Hùng** (thuthu) - 19 / 6 / 2011

Trước hết bạn cần vệ sinh sạch hai đầu cáp và chân tiếp xúc của hai đầu cáp từ vỉ máy lên màn hình để đảm bảo là các chân tín hiệu của cáp đã tiếp xúc tốt, nếu chưa được thì bạn cần kiểm tra điện áp cấp cho màn hình 3V hoặc 5V, thông thường điện áp đi qua chân 1 và 2 của rắc cắm lên đèn hình, nếu đã có điện áp thì bạn kiểm tra điện ra đầu ra của mạch tăng áp trên vỉ mạch của đèn hình, mạch này có một cuộn dây nhỏ, bạn đo phía sau đi ốt chỉnh lưu cho mạch tăng áp này phải có khoảng 11V, nếu mất điện áp này sẽ trắng màn hình.

**tranxuancuong** (cuongvp) - 26 / 7 / 2011

ban do thu cach chan cap cho lcd xem co dien ap o cac chan do ko cung co khi hong man hinh

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**duongvantuan** (duongvantuan) - 7 / 12 / 2011

kiem tra 5v tren panel

## Các bài viết tương tự:

1. [aoc 919sw - lên đèn nhưng cứ chuyển màu, từ trắng sang đen, sang có 3 khung màu ở giữa \(lục,lam,đỏ\)... giống với mình lắp vì tín hiệu khác vào ý](#)
2. [LCD SS 740N - Cam nguồn màn sang trang, roi tat. Rut cap tin hieu ra roi cam cam nguồn , đen hình sang len, sau do moi cam cap tin hieu thi man chay binh thuong.](#)
3. [Main PC P5G41T-LMX - Bật công tắc quạt nguồn và quạt chip quay nhưng màn hình đen sì không lên \(VGA on board\), trước khi tịt hẳn thì nó bị kẻ sọc ô vuông ở màn hình, lên màu xanh màu đỏ rồi hiện chữ hàng loạt kéo chữ trắng sang 2 góc màn hình rồi tịt hẳn.](#)
4. [Màn hình LCD LG W1934SE - Độ cao áp.Bật công tắc màn hình lên bình thường.Sau khi tắt công tắc màn hình lại trắng xóa](#)
5. [Màn hình máy tính delll - Các bác cho em hỏi là cái màn hình máy tính dell nhà em khi khởi động lên thì vẫn sáng bình thường nhưng khi khởi động xong thì màn hình không lên, đèn báo vẫn sáng, lúc tắt màn hình đi rồi bật lại thì sáng độ khoảng 3s thì lại tắt](#)
6. [Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng](#)
7. [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
8. [monito LCD samsung 17" master710v - khi bật nguồn màn sáng trắng nhưng cảm tín hiệu màn tối và nháy đèn báo nguồn bỏ tín hiệu màn lại sáng trắng.](#)
9. [SAMSUNG 17IN MODEL.743NX - màn hình sang loa len roi toi nai đen cao ap van chay binh thuong màn hình sang co vet chay dọc theo màn tu chen xuống dưới em do nguồn thì thay 15v. nhập nhảy theo do sang của màn hình](#)
10. [ti vi LCD sam sung 32" - bat may len may chay binh thuong, nhưng khi su dung phim chuc nang nhu chuyen kênh hay tang giam volume thi màn hình suat hie mot khung trang chiếm gần hết màn hình càng su dung phim chuc nang thi khung trang càng ro ,neu de mot luc thi khung trang do mo dan roi mat di hình ảnh lại sem bình thuong](#)
11. [tivi sony model 40EX 520 - có tiếng bình thường , màn hình lên trắng sáng mờ,ko thấy hình, chạy khoảng 15phút màn hình bắt đầu đen dần từ trái sang phải, rồi tối hẳn màn hình](#)
12. [mình có MÁY toshiba satellitea100 - bàn phím có hiện tượng bất thường : muốn gõ số không được , phím chức năng như alt,ctrl.. không thực hiện được , muốn chọn 1 đối tượng nào đó nếu click 2 lần thì nhiều đối tượng khác cũng sẽ chọn máy báo stikle, các trang web chọn link sang trang khác thì trang cũ VẪN tách RIÊNG](#)