

Câu 7662 của bạn Nguyễn Xuân Dương - đã có (9) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): LCD LG W1943SE
Hiện tượng: Bật nguồn lên là chóp tắt liên tục

LCD LG W1943SE Bật nguồn lên thấy logo là chóp tắt liên tục cứ như vậy. Ai biết hay đã làm qua pan này chỉ mình với!

— [●] [●] —

nguyen nhu tan (nguyen nhu tan)- 8 / 7 / 2013

thay may con tu loc nguon 5v

vu duy hanh (duyhanhdt)- 8 / 7 / 2013

nếu mình đoán ko nhầm, là nóng ic nguồn, bạn kiểm tra con trở môi..ấy mình gặp pan này rồi..cũng máy này luôn...

Ngô Văn Hùng (Thoat ngheo)- 9 / 7 / 2013

Bạn thay thử nguồn khác xem đời máy này chạy nguồn rồi mà 12V DC.

Nguyễn Xuân Dương (xuanduong29)- 10 / 7 / 2013

mình đã thay thử nguồn 12v khác rồi, vẫn bị, đã thay 2 con tụ lọc 5V không được, đã kiểm tra trở môi, IC APW7142 vẫn tốt không nóng, chưa biết làm gì nữa...

Pham van Don (utdt06)- 11 / 7 / 2013

Bạn xem lại lệnh on off tu bo xu ly xuong, co the bi bo vi xu ly.Chao

Huỳnh Nga (huynhnga)- 12 / 7 / 2013

Hihi, bệnh này có thông báo xử lý từ LG rồi, Chuyển đến Trung tâm Bảo hành chỉ 10p là xong.

Nguyễn Xuân Dương (xuanduong29)- 17 / 7 / 2013

@Huỳnh Nga Bạn có biết chính xác bệnh của nó bị chỗ nào không?

quyet kieu (quyetkieu)- 2 / 8 / 2013

thay bo cao khac la ok ...!

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

manh cuong (langtu19832)- 16 / 1 / 2015

Bác Huỳnh Nga này có phải ở bím sơn thanh hóa ko vậy

Các bài viết tương tự:

- [1. Ampli denon AVR-1603 - nhan nut ampli roi khoang 5giay nghe mat tiếng bup hình nhu loa phát ra thi phai roi may tat luon chi co đen on/standBy la Chóp tắt Chóp tắt Chóp tắt ma bat may lai thi đen on/standBy cu Chóp tắt Chóp tắt vay cho hoi la may bi hu gi vay](#)
- [2. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [3. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hện giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
- [4. đieu hoa sharp inverter 1hp - bat nguon len dan lanh chay nhưng dan nong ko chay.den tine dan lanh bao loi chop tat lien tục](#)
- [5. em có 2 con Dell 15" - một con bật nguồn thì nháy chóp tắt liên tục, một con bật nguồn một thời gian thì nhòe hình lem nhem màu.](#)
- [6. LG 16inh cong - e k biết model là j vì bị mất hết chữ nhưng tổng là TDA 8841 S1 hình ảnh và máy chạy bt nhưng màu đỏ cứ chóp liên tục lúc có đỏ lúc k cứ liên tục vậy e đo kiểm tra áp 3 tia có đủ đều 3v và áp sau khuếch đại sắc 180v đều e ktra và thay thử hết các linh kiện trên bo đui nhưng vẫn thế ạ](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

7. MAIN ASUS G41C-MLX chạy Combo DDR2 và DDR3 - Lúc mới mở nguồn thì có đèn Clock sáng, reset chớp tắt 1 lần, hecxa 0-0-0-0, kiểm tra các nguồn đủ nhưng không lên hình. Sau khoảng 1 phút card test nhảy Số 98-C-d0 và đèn Reset cũng chớp tắt theo lặp lại liên tục. Đã thay Ram2, Ram3 khác, CPU khác, nạp lại BIOS nhưng không được.
8. Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng
9. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
10. Panasonic 25FG22v tổng 49x . - rơ le đóng nhả liên tục . nguồn thứ cấp nhảy theo . hở B+ tại cao áp nguồn đủ , tải bóng đèn sáng nguồn đủ ko ngắt rơ le không đóng mở liên tục . đã thay thử cao áp vẫn vậy . kể cả khi bỏ sò dòng B+ nối cao áp là rơ le ngắt đóng liên tục .
11. Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy ên có hình tiếng đầy đủ , được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục , cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường , nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục , tắt nguồn mở lên lại được chạy vài giây lại bị , có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng , thay thử cao áp kiểm tra xung quanh , vẫn chưa được , nguồn ok , chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhịp nhịp ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ
12. samsung vina 1639z - bat cong tac thi co nguon nhung bam de may len thi khong chay den vang nhay lien tục .do nguon cap cho tieng va sulì thi thay nguon nhap nhay lien tục .da thay thu on ap 7630.thay thu ca nguon 5day van vay.sulì nho va ma tran cung thaythu rui khong duoc